

## Instrukcja obsługi wentylacji mechanicznej

Wentylacja mechaniczna w szalecie miejskim przy parku im. Jana Kochanowskiego odbywa się głównie za pomocą centrali nawiewnej wraz z nagrzewnicą elektryczną i wentylatorów wyciągowych.

Wentylacja wyciągowa w pomieszczeniu 0.3 realizowana jest poprzez wentylator kontaktowy włączany/wyłączany przez włącznik naścienny zlokalizowany bezpośrednio pod nim. Nawiew odbywa się poprzez centralkę nawiewną.

Centrala nawiewna zlokalizowana jest w pomieszczeniu 0.10 (łazienka dla osób niepełnosprawnych). Włączana i wyłączana jest automatycznie za pomocą programowalnego zegara sterującego. Obsługa jej sprowadza się do włączenia lub wyłączenia nagrzewnicy i ustawienia temperatury nawiewanej. Służy do tego termostat zlokalizowany na ścianie w pomieszczeniu 0.3 (niedaleko włączników światła). W górnym lewym rogu znajduje się przełącznik który włącza i wyłącza nagrzewnicę (włączenie sygnalizowane jest zapaleniem się diody). Temperatura nawiewanego powietrza ustawiana jest pokrętkiem.

**UWAGA:** Przed włączeniem nagrzewnicy, należy upewnić się czy centrala nawiewna jest włączona.

Wentylacja wyciągowa realizowana jest poprzez wentylator kanałowy i uruchamiany jest automatycznie razem z centralą nawiewną. Wszystkie pomieszczenia (z wyłączeniem 0.3) obsługiwane są przez jeden wentylator zlokalizowany w przestrzeni między sufitowej w pom. 0.9 (wc dla mężczyzn).

Zaleca się wentylowanie obiektu w godzinach pracy szaletu i przewietrzanie przez 1 godzinę poza jego pracą (godziny wieczorne). W dni kiedy szalec nie jest czynny należy ograniczyć pracę wentylacji mechanicznej do ok. 4 godzin dziennie (np. 4 razy po 1 godzinę).