

Zakres prac przeglądu serwisowego central klimatyzacyjnych

Lp.	Czynności	Eksploatacja (częstotliwość)	Uwagi
	Przepustnice z siłownikiem		
1.	Kontrola działania przepustnicy	co 6 miesięcy	
	Sekcja filtrów		
1.	Kontrola stanu filtrów	co 6 miesięcy	
2.	Wymiana wkładów filtracyjnych**)	co 6 miesięcy	
	**) tylko w przypadku zakupu w kładow w firmie FRAPOL		
	Sekcja wentylatora		
1.	Kontrola połączeń mechanicznych	co 6 miesięcy	
2.	Kontrola ustawienia przekładni pas.	co 6 miesięcy	
3.	Sprawdzenie naciągu pasków klinowych	co 6 miesięcy	
4.	Wymiana pasków klinowych **)	co 6 miesięcy	
	**) tylko w przypadku zakupu pasków w firmie FRAPOL		
5.	Kontrola połączeń elektrycznych w silniku	co 6 miesięcy	
6.	Sprawdzenie poboru prądu silnika	co 6 miesięcy	
7.	Kontrola pracy łożysk silnika i wentylatora	co 6 miesięcy	
8.	Kontrola wibroizolatorów	co 6 miesięcy	
	Sekcja nagrzewnicy wodnej		
1.	Sprawdzenie stanu bloku lam.	co 6 miesięcy	
2.	Kontrola działania FROST-a	co 12 miesięcy	przed sezonem grzewczym
	Sekcja chłodnicy		
1.	Kontrola syfonów	co 6 miesięcy	
2.	Sprawdzenie stanu bloku lam.	co 6 miesięcy	
	Sekcja odkraplacza		
1.	Kontrola odkraplacza	co 6 miesięcy	
2.	Kontrola syfonów	co 6 miesięcy	
	Sekcja wymiennika krzyżowego		
1.	Kontrola działania przepustnic	co 6 miesięcy	
2.	Sprawdzenie stanu bloku lam.	co 6 miesięcy	
	Sekcja wymiennika obrotowego		
1.	Kontrola pracy silnika napędowego	co 6 miesięcy	
2.	Kontrola stanu paska napędowego rotora	co 6 miesięcy	
3.	Sprawdzenie stanu bloku lamelowego rotora	co 6 miesięcy	

Uwaga:

Do użytkownika należy nadzór i czynności związane z bieżącą eksploatacją i utrzymaniem w czystości urządzeń według wskazówek zawartych w DTR central wentylacyjnych