



MODBUS GATEWAY



- - --

01DOC1030-02

1. FUNKCJE

Modbus Gateway to urządzenie podłączane do sieci Q, które można dodać, aby zapewnić klientowi informacje o stanie systemu. Dostępnych jest wiele różnych informacji, które są stale aktualizowane przez system XRGI®.

Modbus Gateway umożliwia również zdalne sterowanie systemem XRGI®, z którego mogą korzystać np. Klienci, którzy chcą mieć funkcjonalność VHP ready.

Bramka Modbus ma dwie główne funkcje:

ODCZYT INFORMACJI:

Informacje są łatwo dostępne (bez konieczności stosowania dodatkowego sprzętu) po podłączeniu do sieci.

ZEWNĘTRZNE STEROWANIE SYSTEMEM XRGI®:

Po zainicjowaniu oprogramowania sterującego XRGI® na działanie XRGI® można wpływać poprzez sterowanie zewnętrzne. Po włączeniu sterowania zewnętrznego, system XRGI® działa w trybie sterowania ciepłem bez sterowania zewnętrznego w aktualnej wersji oprogramowania.

Opis interfejsów zawiera szczegółowe informacje na temat głównych funkcji.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA

- Bramka Modbus może być używana tylko wtedy, gdy płytka PCB centralnego sterowania z wbudowanym modemem jest zamontowana w panelu iQ-Control Panel (modem jest oddzielony od starej płytki PCB centralnego sterowania). Systemy XRGI® ze starszymi płytkami PCB centralnego sterowania można zmodernizować. EC POWER zapewnia zestaw do modernizacji.
- Wymagane jest oprogramowanie w wersji 1.11.5 lub nowszej. Aktualizacja oprogramowania jest wymagana, jeśli w systemie XRGI® jest zainstalowana starsza wersja oprogramowania.





2. KOMPONENTY I NARZĘDZIA

THE PARTY OF THE TOOCT

KOMPONENTY

| i uzycja i | | 12007 | |
|------------|------|-------|--|
| POZ | SZT. | OPIS | |

| 1 | 1 | Bramka ModBus |
|---|---|--------------------------------|
| 2 | 1 | Obudowa wtyczki systemowej |
| 3 | 1 | Niebieski kabel Q-Network, 5 m |





NARZĘDZIA

Żadne narzędzia nie są wymagane.

3. INSTALACJA



Postępuj zgodnie z wytycznymi zawartymi w tej instrukcji. Ułatwi to pracę i zapewni wysoką jakość montażu.

3.1 INSTALACJA – JEDEN SYSTEM XRGI®

Bramkę Modbus można podłączyć maksymalnie do jednego systemu XRGI® (sieć sterowania Q-net) - nieprawidłowa instalacja spowoduje błędy!



1

Bramka Modbus musi być zainstalowana na wolnej od wibracji podstawie.

KABEL INTERNETOWY

- Podłącz bramę Modbus (1) do panelu iQ-Control za pomocą kabla sieciowego CAT6 RJ45 (3).
- Podłącz kabel sieciowy do gniazda RJ45 w Modbus Gateway i do wejścia X100 w iQ-Control Panel.



TERMINATOR SIECI

 Nieużywane gniazda RJ45 należy zakryć końcówkami sieciowymi RJ45 (8x8) ISDN.



WTYCZKA SYSTEMOWA

Podłączyć bramę Modbus do systemu zewnętrznego za pomocą wtyczki systemowej (2) EXTERNE DFÜ



3.2 INSTALACJA – WIĘCEJ NIŻ JEDEN SYSTEM XRGI

Bramka Modbus może być podłączona maksymalnie do jednego systemu XRGI® (sieć sterowania Q-net). Bramki Modbus nie można używać do mostkowania sieci sterowania między dwoma systemami XRGI®. W tej samej sieci Modbus może znajdować się wiele jednostek. W systemach wielomodułowych należy zainstalować jedną bramę Modbus na każdy system XRGI® - nieprawidłowa instalacja spowoduje błędy!





Bramka Modbus musi być zainstalowana na wolnej od wibracji podstawie.

KABEL INTERNETOWY

- Podłącz bramę Modbus (1) do panelu iQ-Control za pomocą kabla sieciowego CAT6 RJ45 (3).
- Podłącz kabel sieciowy do gniazda RJ45 w Modbus Gateway i do wejścia X100 w iQ-Control Panel.



TERMINATOR SIECI

 Nieużywane gniazda RJ45 należy zakryć końcówkami sieciowymi RJ45 (8x8) ISDN.



3

WTYCZKA SYSTEMOWA

- Podłączyć pierwszą bramę Modbus do systemu zewnętrznego za pomocą wtyczki systemowej (2).
- Połącz ze sobą dodatkowe bramki Modbus za pomocą wtyczki systemowej.



4. KONFIGURACJA

Po zainstalowaniu bramy Modbus parametry należy skonfigurować w panelu iQ-Control Panel przed uruchomieniem systemu XRGI®.

- Naciśnij dowolny klawisz interfejsu użytkownika, aby aktywować wyświetlacz i wejść do menu.
- Ponownie naciśnij dowolny przycisk na interfejsie użytkownika, aby wejść do menu głównego.

- Przesuń kursor na Technik za pomocą przycisków ▲ ▼ i naciśnij
 OK w interfejsie użytkownika.
- Zostanie wyświetlony monit Logowanie technika . Wpisz swój numer identyfikacyjny. i hasło za pomocą przycisków ▲ ▼ .
- Przesuń kursor do opcji Zaloguj się za pomocą przycisków ▲ ▼ i naciśnij przycisk OK w interfejsie użytkownika.
- W menu technika przesuń kursor na Konfiguracja za pomocą przycisków ▲ ▼ i naciśnij przycisk OK w interfejsie użytkownika.

- Przesuń kursor na stronę Modbus Gateway za pomocą przycisków ▲ ▼ .
- Przesuń kursor do Slave-Adresse za pomocą przycisków ▲ ▼ i naciśnij OK w interfejsie użytkownika, aby aktywować pole.
- Wprowadź prawidłowy adres za pomocą przycisków ▲ ▼ . Adres slave musi być unikalny w sieci Modbus i zawierać się w zakresie [2; 247].
- Naciśnij klawisz ESC, aby zapisać wpis.
- Ponownie naciśnij klawisz ESC, aby powrócić do menu.

5. PODŁĄCZNIE DO SYSTEMÓW ZEWNĘTRZNYCH

Systemy zewnętrzne można podłączać do magistrali RS485 za pośrednictwem protokołu Modbus RTU.

Opis interfejsów zawiera szczegółowe informacje na temat programowania połączenia zewnętrznego.



| | MAINMENU | 1/1 |
|---------------|----------------|-----|
| | Operating info | |
| | Settings | |
| FFWE R | Modem call | |
| | • Techniciar | |
| • | Heat pumps | |
| Start | /Stop | |
| Statistics | | |

| | TECHNICIAN LOGIN | 1/1 |
|-----------|------------------|-------|
| | | |
| ID no.: | | 00000 |
| Deserved | | 00000 |
| Password: | | 00000 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| <u> </u> | |) |





DIAGNOZA FUNKCJONALNOŚCI 6.



WYMAGANE KOMPOMENTY POZ SZT. OPIS 1 1 Modbus Pozycja nr. K000117 2 1 Adapter szeregowy USB na RS-485 3 1 Kabel 3-stykowy, RS-485





Podłącz kabel RS-485 (3) do adaptera szeregowego USB na RS-485 (i użyj go do połączenia bramki Modbus i laptopa.



stronie komunikacji Modbus.

SIEĆ KONTROLNA

 Upewnij się, że brama Modbus jest podłączona do sieci sterującej system XRGI®.





Jur Terminator OFF

Terminator active

JP1

RS485

m

pomarańczowej diody LED na bramce Modbus w celu komunikacji z



OPROGRAMOWANIE MODBUS

Skonfiguruj **oprogramowanie Modbus (2)** - jest ono dostępne na żądanie w firmie EC POWER.

- Otwórz oprogramowanie Modbus.
- Wybierz właściwy port COM.

1. Wstęp

Gateway Modbus implementuje protokół Modbus RTU na magistrali RS485.

Na objektach z wieloma systemami XRGI[®] gateway Modbus, przyłączony do każdego systemu XRGI[®] może dzielić się siecią Modbus.

2. RS485

Gateway Modbus wykorzystuje odseparowaną galwanicznie magistralę RS485 jako interfejs elektryczny.

Informacja widoczna po zdjęciu pokrywki na jej wewnętrznej stronie pokazuje sposób przyłączenia interfejsu.

| Jumper | RS485 |
|----------------|------------|
| Terminator OFF | Pin 1 2 3 |
| JP1 | GND GND |

Terminator jest domyślnie aktywny i ustawienia takiego należy użyć, gdy gateway Modbus znajduje się na końcu magistrali. Przy stosowaniu wielu gateway Modbus terminator musi być aktywny tylko w gateway Modbus na końcu magistrali. W pozostałych zworkę należy usunąć, aby wyłączyć terminator.

Ustawienia komunikacji:

| Liczba bodów | 2400, 4800, 9600, 14400, 19200, 28800, 38400, 57600 |
|----------------|---|
| Bit startowy | 1 |
| Bit stopu | 1, 2 |
| Bity danych | 8 |
| Parzystość | None, Even, Odd |
| Adres domyślny | 1 – 100, Domyślnie 2 |

3. FUNKCJE MODBUS

Poniższe kody funkcji są obsługiwane przez gateway Modbus.

FUNKCJA 01H (Czytanie rejestrów cewek)

Funkcja ta służy do czytania zwartych bloków cewek. W żądaniu wyspecyfikowany jest adres rejestru startowego I liczba cewek do odczytania.

W odpowiedzi cewki są upakowane jako jedna cewka na bit pola danych. Status jest wskazywany jako 1 = ON oraz 0 = OFF. Słowo LSB pierwszego bajtu danych zawiera pierwszą cewkę adresowaną w zapytaniu, pozostałe cewki następują w kierunku wyższego końca bajtu I od niższego do wyższego w następnych bajtach.

Żądanie

| Kod funkcji | 1 bajt | 0x01 |
|----------------|---------|------------------|
| Adres startowy | 2 bajty | 0x0000 do 0xFFFF |
| Liczba cewek | 2 bajty | 1 do 2000 |

Odpowiedź

| Kod funkcji | 1 bajt | 0x01 |
|---------------|----------|-------|
| Liczba bajtów | 1 bajt | N* |
| Status cewki | n bajtów | n = N |

*N = Liczba wyjść / 8. Jeśli pozostałe są różne od 0, N = N+1.

Błąd

| Kod funkcji | 1 bajt | 0x81 |
|-----------------|--------|--------------|
| Kod wykluczenia | 1 bajt | 01, 02 or 03 |



Przykład żądania czytania cewek 2-4

| Żądanie | | Odpowiedź | |
|------------------------|-----|---------------------|-----|
| Nazwa pola | Hex | Nazwa pola | Hex |
| Funkcja | 01 | Funkcja | 01 |
| Adres startowy Hi | 00 | Licznik bajtów | 01 |
| Adres startowy Lo | 01 | Output status 2+3+4 | 07 |
| Quantity of outputs Hi | 00 | - | |
| Quantity of outputs Lo | 03 | - | |

W przykładzie tym wszystkie cewki są ON, a wynik wynosi 0x07. Cewka 2 jest w LSB. 5 górnych bitów wypełniono zerami.

FUNKCJA 10H (ZAPISZ REJESTR WEWNĘTRZNY)

Funkcja ta służy do zapisywania zwartych bloków rejestrów. Ramka żądania wyszczególnia adres rejestru startowego I liczbę zapisywanych rejestrów, a następnie dane. Normalna odpowiedź zwraca kod funkcji, adres startowy I liczbę zapisanych rejestrów.

Żądanie

| Kod funkcji | 1 bajt | 0x10 |
|--------------------|--------------|------------------|
| Adres startowy | 2 bajty | 0x0000 do 0xFFFF |
| Liczba rejestrów | 2 bajty | 0x0001 do 0x007B |
| Licznik bajtów | 1 bajt | 2 x N* |
| Wartości rejestrów | N* x 2 bajty | wartość |

Odpowiedź

| Kod funkcji | 1 bajt | 0x10 |
|------------------|---------|------------------|
| Adres startowy | 2 bajty | 0x0000 do 0xFFFF |
| Liczba rejestrów | 2 bajty | 0x0001 do 0x007B |
| | | |

***N** = Liczba rejestrów wejściowych.

Błąd

| Kod funkcji | 1 bajt | 0x90 |
|-----------------|--------|---------------|
| Kod wykluczenia | 1 bajt | 01, 02 lub 03 |

Przykład żądania czytania rejestrów 1+2

| Żądanie | | Odpowiedź | | |
|---------------------|-----|---------------------|-----|--|
| Nazwa pola | Hex | Nazwa pola | Hex | |
| Funkcja | 10 | Funkcja | 10 | |
| Adres startowy Hi | 00 | Adres startowy Hi | 00 | |
| Adres startowy Lo | 01 | Adres startowy Lo | 01 | |
| Liczba rejestrów Hi | 00 | Liczba rejestrów Hi | 00 | |
| Liczba rejestrów Lo | 02 | Liczba rejestrów Lo | 02 | |
| Licznik bajtów | 04 | - | - | |
| Wartość rejestru Hi | 01 | - | - | |
| Wartość rejestru Lo | 02 | - | - | |
| Wartość rejestru Hi | 03 | - | - | |
| Wartość rejestru Lo | 04 | - | - | |

W przykładzie zapisano 0x0102 do adresu rejestru 01, a 0x0304 zapisano do adresu rejestru 02

4. REPREZENTACJA FORMAT DANYCH

| Format | Opis | Bitów | Zakres |
|--------|------------------|-------|--------------|
| BOOL | Boolean | 1 | 01 |
| INT16 | Integer | 16 | -32768 32767 |
| UINT16 | Unsigned integer | 16 | 0 65535 |
| UINT32 | Unsigned long | 32 | 0 4294967295 |

Dla wszystkich formatów kolejność bajtów wewnątrz słowa 16 bitowe to MSB na najniższym adresie. Kolejność słów w formacie UINT32 to LSW a za nim MSW. Format BOOL jest upakowany w bajty 8-bitowe.



ZMIENNE CZYTANE KODEM FUNKCJI 1

| Adres fizyczny | Length (bits) | Variable name | Format danych | Opis |
|----------------|---------------|-----------------------|---------------|---|
| 0x0000 | 1 | Błąd | BOOL | Gdy 1, system jest w stanie ALARMU STOP. Przeczytaj kod błędu zarejestruj się, aby zobaczyć powód zatrzymanie alarmu. |
| 0x0001 | 1 | Running | BOOL | Zobacz objaśnienie zmiennych |
| 0x0002 | 1 | CHP ready | BOOL | Zobacz objaśnienie zmiennych |
| 0x0003 | 1 | CHP not ready | BOOL | Zobacz objaśnienie zmiennych |
| 0x0004 | 1 | Odd Storage | BOOL | Zobacz objaśnienie zmiennych |
| 0x0005 | 1 | Storage Seqence Found | BOOL | Zobacz objaśnienie zmiennych |

ZMIENNE CZYTANE KODEM FUNKCJI 4

| Adres fizyczny | Długość | Nazwa zmiennej | Format danych | Jednostka |
|----------------|---------|--|---------------|--------------------------|
| 0×0000 | (S10 W) | Tomporatura zacobnika, góra | | Waga wartaści: °C x 100 |
| 0x0000 | 1 | Temperatura zasobnika, gola | | Waga wartości: °C x 100 |
| 0x0001 | 1 | | | Waga wartości: °C x 100 |
| 0x0002 | 1 | | | Waga wartości. C x 100 |
| 0x0003 | 1 | | INT 16 | Waga wartości: °C x 100 |
| 0x0004 | 1 | Temperatura na wyjsciu CHP | INT16 | Waga wartosci: °C x 100 |
| 0x0005 | 1 | Temperatura zewnętrzna | INT 16 | Waga Wartosci: °C x 100 |
| 0x0006 | 1 | Produkcja prądu | UINT16 | vvaga wartosci: kvv x 10 |
| 0x0007 | 1 | | UINT16 | % |
| 0x0008 | 2 | ∑ produkcji prądu | UINT32 | kVVh |
| 0x000A | 2 | ∑ produkcji ciepła | UINT32 | kWh |
| 0x000C | 1 | Produkcja prądu z ostatnich 15min | UINT16 | kWh |
| 0x000D | 1 | Produkcja ciepła z ostatnich 15min | UINT16 | kWh |
| 0x000E | 2 | ∑ zużycia paliwa | UINT32 | kWh |
| 0x0010 | 1 | ∑ godzin pracy | UINT16 | h |
| 0x0011 | 1 | ∑ godzin do przeglądu | UINT16 | h |
| 0x0012 | 1 | Kod błędu | UINT16 | Liczba |
| 0x0013 | 1 | ∑ startów generatora | UINT16 | Licznik. |
| 0x0014 | 1 | Dystrybutor ciepła temperatura TMV | UINT16 | Waga wartości: °C x 100 |
| 0x0015 | 1 | Dystrybutor ciepła temperatura TMK | UINT16 | Waga wartości: °C x 100 |
| 0x0016 | 1 | Dystrybutor ciepła temperatura TLV | UINT16 | Waga wartości: °C x 100 |
| 0x0017 | 1 | Dystrybutor ciepła temperatura TLK | UINT16 | Waga wartości: °C x 100 |
| 0x0018 | 1 | Dystrybutor ciepła temperatura powrotu | UINT16 | Waga wartości: °C x 100 |
| 0x0019 | 1 | Dystrybutor ciepła nastawa operacyjna | UINT16 | Waga wartości: °C x 100 |
| 0x001A | 1 | FlowMaster temperatura bypass | UINT16 | Waga wartości: °C x 100 |
| 0x001B | 1 | FlowMaster temperatura źródła | UINT16 | Waga wartości: °C x 100 |
| 0x001C | 1 | FlowMaster wartość zadana | UINT16 | Waga wartości: °C x 100 |
| 0x001D | 1 | FlowMaster nastawa operacyjna | UINT16 | Waga wartości: °C x 100 |
| 0x001E | 1 | Dystrybutor ciepła wydajność pompy silnika | UINT16 | % |
| 0x001F | 1 | Dystrybutor ciepła wydajność pompy buforu | UINT16 | % |
| 0x0020 | 1 | FlowMaster wydajność pompy | UINT16 | % |
| 0x0021 | 1 | Dystrybutor ciepła pozycja zaworu | UINT16 | % |
| 0x0022 | 1 | FlowMaster pozycja zaworu | UINT16 | % |
| 0x0023 | 1 | Aktualna produkcja ciepła przez silnik | UINT16 | Waga wartości: kW x 100 |
| 0x0024 | 1 | Stan wymiennika ciepła | UINT16 | Waga wartości: kW/K x 10 |
| 0x0025 | 1 | Dystrybutor ciepła warstwowanie buforu | UINT16 | Waga wartości: °C x 100 |
| 0x0026 | 1 | Kogenerator wymagana moc | UINT16 | W |
| 0x0027 | 1 | Kogenerator Limit LGVGP | UINT16 | W |
| 0x0028 | 1 | Kogenerator moc zmierzona | UINT16 | W |
| 0x0029 | 1 | Kogenerator pozycja zaworu mocy | UINT16 | Liczba |
| 0x002A | 1 | Kogenerator ciśn. w kolektorze dolotowym | UINT16 | mBar |
| 0x002B | 1 | Kogenerator pozvcja zaworu paliwa | UINT16 | Liczba |
| 0x002C | 1 | Kogenerator kat zapłonu | UINT16 | Waga wartości: ° x 10 |
| 0x002D | 1 | Kogenerator temperatura wody | UINT16 | Waga wartości: °C x 100 |
| 0x002E | 1 | Kogenerator obroty silnika | UINT16 | Liczba |
| 0x002E | 1 | Napiecie sieci 1 - 2 | UINT16 | Volt |
| 0x0030 | 1 | Napiecie sieci 12–13 | UINT16 | Volt |
| 0x0031 | 1 | Napiecie sieci 3 – 1 | UINT16 | Volt |
| 0x00.32 | 1 | Czestotliwość sieci | UINT16 | Waga wartości: Hz x 100 |
| 0x0033 | 1 | Status systemu | UINT16 | Liczba |
| 0.0000 | 11 | | | |

ZMIENNE ZAPISYWANE KODEM FUNKCJI 10

| Adres fizyczny | Długość (słów) | Nazwa zmiennej | Format danych | Opis |
|----------------|-------------------|-----------------------|------------------|-----------|
| 0x0000 | 1 | Tryb VPP | UINT16 | Nr trybu. |
| 0x0001 | 1 | Poziom obciążenia CHP | UINT16 | % |

OBJAŚNIENIE ZMIENNYCH

| ERROR | Jeśli ON, to system XRGI® jest wyłączony alarmowo I wymaga ingerencji technika serwisowego |
|-----------------|--|
| RUNNING | Jeśli ON, to system XRGI® pracuje. |
| CHP READY | Jeśli ON i Running = OFF, to system XRGI® jest gotowy do startu po zezwoleniu na tryb VPP. |
| CHP NOT READY: | Jeśli ON and Running = OFF, to system XRGI® nie startuje po zezwoleniu na tryb VPP, lecz |
| | będzie gotów startować później, np. kiedy zregeneruje się zdolność chłodzenia. |
| STORAGE TOP | Temperatura na pierwszym sensorze u gory zasobnika. |
| TEMPERATURE | |
| STORAGE BOTTOM | Temperatura na ostatnim sensorze u dołu zasobnika. |
| TEMPERATURE | |
| FLOW FORWARD | Sensor za mieszaczem, mierzący temperaturę wody płynącej do systemu grzewczego. |
| | |
| | Sensor przed mieszaczem, mierzący temperaturę wody powracającej z systemu grzewczego |
| | |
| | Temperatura zasilania sieci z CHP. |
| | Temperatura mierzona na zewnatrz hudvnku |
| TEMPERATURE | remperatora mierzena na zewnątrz badynka |
| CURRENT | Aktualnie mierzona produkcia pradu |
| ELECTRIC | |
| COOLING | 0 – 100% wody w zasobniku, z temperaturą dostatechnie niską do chłodzenia silnika. |
| ΣELECTRIC | Suma zmierzonej produkcji prądu |
| PRODUCTION | |
| Σ ΗΕΑΤ | Łącznie wyprodukowane ciepło (obliczone) |
| PRODUCTION | |
| ELECTRIC | Zmierzona produkcja prądu, uśredniona z okresu 15 minut. |
| PRODUCTION LAST | Wartość jest odświeżana wg zegara panelu sterującego po 00, 15, 30 i 45 minutach każdej godziny |
| 15MIN | |
| HEAT PRODUCTION | Produkcja ciepła, uśredniona z okresu 15 minut. |
| LAST 15MIN | Wartość jest odświeżana wg zegara panelu sterującego po 00, 15, 30 i 45 minutach każdej godziny. |
| | Łączne zużycie paliwa (obliczone) |
| | |
| | Lączne godziny pracy |
| SERVICE | Liczba gouzin, pozostalych do przeglądu |
| FRROR CODE | Patrz pełna lista pod https://service.ecpower.dk |
| ΣGENERATOR | Liczba startów generatora |
| STARTS | |
| VPP MODE | Tryb 0: sterowanie przez zapotrzebowanie ciepła, produkcja przy poziomie obciążenia CHP od |
| | zasobnika rozładowanego, do zasobnika naładowanego i stan gotowości aż do |
| | rozładowania zasobnika. |
| | Mode 1: CHP na maksimum. start gdy T2 zimny a zatrzymanie gdy T3 gorący. |
| | Mode 2: CHP na minimum. start gdy T1 zimny a zatrzymanie gdy T1 gorący. |
| | Mode 3: CHP zatrzymany. |
| | Mode 4: CHP zatrzymany, grzałki elektryczne pracują na minimum, start gdy 11 zimny a |
| | zatrzymanie gdy i i gorący. Modo 5: CHP zotrzymony, grzelki olektryczne przewie na meksimum, start, gdy drugi estetni senecr |
| | Node 5. CHF zalizymany, grzani elektryczne pracują na maksimum, statr guy urugi ostatni sensor zasobnika jest zimny a zatrzymanie, ostatni sensor zasobnika jest goracy |
| | |
| CHP LOAD LEVEL | 0 - 100% maksymalnej mocy znamionowej systemu XRGI [®] Jeśli obciażenie spadnie popiżej |
| | minimalnego obciażenia system XRGI [®] to system XRGI [®] bedzie produkował minimalne obciażenie |
| | TM// ta altualna tamperatura ciaplei wadu z kasanaratara umkuwigasi da wamionnika ciaple |
| TMV TEMPERATURE | nin to aktualna temperatura ciepiej wody z kogeneratora wpływającej do wymiennika ciepia. |
| HEAT CONTROL | TMK to bieżąca temperatura wody doprowadzanej do kogeneratora opuszczającej wymiennik ciepła. |
| TMK | |
| | |
| TIV TEMPERATURE | i Lv to bieząca temperatura ciepłej wody uzytkowe na potrzeby ogrzewania opuszczająca wymiennik ciepła |
| | |
| HEAT CONTROL | TLK to bieżąca temperatura regulowanej wody chłodzącej wpływającej do wymiennika ciepła. |
| TLK TEMPERATURE | |
| | |
| | Traturn to biotaco tomporaturo zimpoj wody z ogrzowania na potrzaby budynku wnkuwiczci da |
| TRETURN | Treturn to bieżąca temperatura zimnej wody z ogrzewania na potrzeby budynku wpływającej do dystrybutora ciepła. |

| HEAT CONTROL | Obliczona temperatura TMV, do której dąży regulacja. |
|--|--|
| SETPOINT | |
| FLOW MASTER BYPASS TEMPERATURE | Temperatura mierzona w głównym rurociągu powrotu między temperaturą powrotu a temperaturą zasilania. |
| FLOW MASTER SOURCE TEMPERATURE | Temperatura źródła mierzona przez Flow Master tuż przed pompą i zaworem. |
| FLOW MASTER SETPOINT | Wartość zadana przez użytkownika Flow Master. |
| FLOW MASTER OPERATIONAL SETPOINT | Operacyjna wartość zadana czujnika Flow Master. Może być niższa niż nastawa użytkownika, jeśli system nie ma wystarczająco wysokiej temperatury wody aby dostosować się do wartości zadanej użytkownika. |
| HEAT CONTROL ENGINE PUMP LEVEL | 0-100% żądane od pompy z systemu. |
| HEAT CONTROL STORAGE PUMP LEVEL | 0-100% żądane od pompy z systemu. |
| FLOW MASTER OR FLOW CONTROL PUMP LEVEL | 0-100% żądane od pompy z systemu. |
| HEAT CONTROL VALVE POSITION | 0-100% żądane od zaworu z systemu. |
| FLOW MASTER VALVE POSITION | 0-100% żądane od zaworu z systemu. |
| ENGINE CURRENT HEAT PRODUCTION | Bieżąca produkcja ciepła. |
| HEAT EXCHANGER CONDITION | Obliczony stan wymiennika ciepła. |
| HEAT CONTROL SEPARATION LAYER | Warstwa separacyjna obliczona przez system. Warstwa separacyjna reprezentuje najwyższą temperaturę wody powrotnej z systemu ogrzewania na którym może działać jednostka zasilająca. |
| PU REQUESTED POWER | Żądany pobór mocy elektrycznej do kogeneratora. |
| PU LGVGP LIMIT | Limit LGVGP (Low Grid Voltage Generator Protection) to limit produkcji, który zwykle jest maksymalną wartością obciążenia kogeneratora, ale jeśli sytuacja w sieci prowadzi do nadmiernego poślizgu w generatorze, limit zostanie obniżony w celu ochrony generatora do ponownego spadku poślizgu , gdzie po przekroczeniu limitu LGVGP ponownie wzrośnie. |
| PU AIM POWER | Obciążenie, do którego faktycznie dąży kogenerator. |
| PU POWER STEP POSITION | Bieżące położenie zaworu zasilającego kogenerator. |
| PU MAP PRESSURE | Aktualne ciśnienie powietrza w kolektorze. |
| PU FUEL STEP POSITION | Bieżące położenie zaworu paliwa kogeneratora. |
| PU IGNITION ANGLE | Aktualny kąt zapłonu kogeneratora. |
| PU WATER TEMPERATURE | Aktualna temperatura wody zmierzona wewnątrz kogeneratora. |
| PU RPM | Bieżące obroty kogeneratora. |
| L1-L2 GRID VOLTAGE | Aktualne napięcie sieci między fazą 1 i 2. |
| L2-L3 GRID VOLTAGE | Aktualne napięcie sieci między fazą 2 i 3. |
| L3-L1 GRID VOLTAGE | Aktualne napięcie sieci między fazą 3 i 2. |
| GRID FREQUENCY | Aktualna częstotliwość sieci. |
| SYSTEM STATUS | Aktualny stan systemu, patrz instrukcja online w serwisie service.ecpower.dk. |

| NOTIZEN / NOTES | ΝΟΤ | IZEN | /NOT | ΓES |
|-----------------|-----|------|------|-----|
|-----------------|-----|------|------|-----|





NOTATKI







Gazowe pompy ciepła • Systemy kogeneracji



MODBUS GATEWAY