

INSTRUKCJA MONTAŻU OKNA I DRZWI

1. PRZYGOTOWANIE OTWORU OKIENNEGO W PŁYTCIE WARSTWOWEJ

- a) Wytnij otwór okienny w płycie warstwowej o 3 cm mniejszy niż zewnętrzna rama okna, w szerokości i wysokości ,tak aby rama okna mogła zachodzić z zewnątrz na płytę warstwową .
- b) Zamontuj blachy montażowe (np. ceowniki 0,7 mm) w narożnikach otworu okiennego (około 5 cm od krawędzi), wciskając lub wbijając je w warstwę ocieplenia płyty warstwowej . Ceowniki powinny być o ok. 1cm mniejsze niż grubość płyty tak abyś nie uszkodził blachy zewnętrznej .
- c) Przygotuj podkładki dystansowe i od zewnątrz osadź ramę okienną w otworze. Posiłkuj się ściskami.
- d) Przewierć otwór montażowy profilu okiennego od wewnętrznej strony okna. Pamiętaj abyś otwór nawiercił w odpowiednim miejscu tak aby przeszedł przez wewnętrzny stalowy profil okna .Wiertło fi 3,5mm, wkręty montażowe samowiercące z łbem podkładowym – 4,2 x 75mm
- e) Zapiankuj otwór okienny wokół ramy okiennej i/lub zabezpiecz taśmą uszczelniającą.
- f) Zamontuj wewnętrzną obróbkę ramową okna. Szczeliny między ramą wewnętrzną a obróbką opcjonalnie zamaskuj silikonem sanitarnym.
- g) Zamontuj skrzydło okna.

Uwagi:

Należy upewnić się, czy rama okna jest równo przykręcona i idealnie przylega do listew bocznych i płyty warstwowej
Należy sprawdzić czy okno jest szczelne oraz, czy rama jest stabilnie zamontowana na swoim miejscu, używając w tym celu poziomicy.