


przejście sieci przez ścianę
zamurowanego kanału



Uwagi:

1. Przed połączeniem rury preizolowanej z instalacją węzła cieplnego należy nasunąć kolejno: pierścień uszczelniający, tuleję ochronną (ew. taśmę smarną), pierścień uszczelniający i nasadkę termokurczliwą
2. W czasie spawania nasadkę termokurczliwą chronić przed podgrzaniem za pomocą osłon tarczowych lub zwilżonych materiałów

ZAKŁAD USŁUGOWY - JAN PAWNUK				Temat	
Nazwisko	Uprawn.	Data	Podpis	Remont sieci ciepłej w rejonie ul. Jana Czernego	
Projektant: mgr inż. Jan PAWNUK	867/93	11.2019			
Sprawdzający:				Rysunek Przejście rur przez ściany	Nr Rys. 5
Inwestor Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Gliwice Sp. z o.o.			Adres obiektu Gliwice, ul. Jana Czernego 1 - 15		Skala