



W każdym przypadku wyprowadzenia drutów instalacji alarmowej spod pokrywy końcowej należy je oznaczyć przez założenie koszulek izolacyjnych o odpowiednich kolorach: na drutach ocynowanych należy założyć białą koszulkę a na drutach miedzianych czerwoną koszulkę.

Połączenia instalacji alarmowej przedmiotowej sieci z instalacją alarmową sieci istniejącej dokonać po przeprowadzeniu pomiarów kontrolnych i akceptacji przez służby eksploatacji PEC

ZAKŁAD USŁUGOWY - JAN PAWNUK				Temat	
Nazwisko	Uprawn.	Data	Podpis	Remont sieci ciepłej w rejonie ul. Jana Czernego	
Projektant: mgr inż. Jan PAWNUK	867/93	11.2019			
Sprawdzający:				Rysunek Schemat instalacji alarmowej	Nr Rys. 8
Inwestor Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Gliwice Sp. z o.o.			Adres obiektu Gliwice, ul. Jana Czernego 1 - 15		Skala