



1. Przewody układać zgodnie z wytycznymi producentów.
2. Rzędne terenu skorygować w rzeczywistości.
3. Rzędne istniejących przewodów należy ustalić w trakcie wykonywania robót budowlanych.
4. W rejonie skrzyżowań rurociągów należy wykonać wykopy próbne w celu zlokalizowania istniejącego uzbrojenia podziemnego oraz zabezpieczyć przed ewentualnym uszkodzeniem.
5. Wszystkie prace w rejonie skrzyżowań przewodów należy prowadzić pod nadzorem zarządcy sieci.
6. Przy skrzyżowaniu z kablami energetycznymi zabezpieczyć kabel rurą dwudzielną typu "AROT".

FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEN		PODPIS	DATA
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Anna Moncher	MAZ/0416/PBS/16			19.07.2020
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Monika Jemielity	MAZ/0041/PWOS/12			19.07.2020
SKALA 1:100/250		REW. 0	NR RYS. 1.0	ARKUSZ 1/1	NR STRONY