

Miejscowość	Nr węzła	Wyszczególnienie kształtek	Ilość	Uwagi
Brzezina Sułowska	BS1 BS2	Kołnierz zredukowany 125/110 PCV	2	Rys.szczegółowy
		Trójkąt kołnierzowy 125/125	1	
		Zasuwa kołnierzowa 125	2	
		Trzpień teleskopowy do zasuw 125	2	
		Skrzynka uliczna do zasuw	2	
		Łuk kołnierzowy Q 125	1	
		Kołnierz 125 z króćcem 125 PE do zgrzewania	1	
Brzezina Sułowska	BS3	Kolano 90* 125	1	
Brzezina Sułowska	BS4	Kolano 45* 125	1	
		Kolano 30* 125	1	
Brzezina Sułowska	BS5	Kolano 15* 125	1	
Brzezina Sułowska	BS6	Kolano 15* 125	1	
Brzezina Sułowska	BS7	Kolano 15* 125	1	
Brzezina Sułowska	BS7A	Kołnierz 125 z króćcem 125 PE do zgrzewania	2	Rys.szczegółowy
		Trójkąt kołnierzowy 125/80	1	
		Zasuwa kołnierzowa 80	1	
		Trzpień teleskopowy do zasuw 80	1	
		Skrzynka uliczna do zasuw	1	
		Króciec dwukołnierzowy 80 l = 0,8 m	1	
		Łuk kołnierzowy ze stopką 80	1	
Hydrant nadziemny HP80	1			
Brzezina Sułowska	BS13	Kołnierz 125 z króćcem 125 PE do zgrzewania	2	
		Zasuwa kołnierzowa 125	1	
		Trzpień teleskopowy do zasuw 125	1	
		Skrzynka uliczna do zasuw	1	
Brzezina Sułowska	BS16	Kolano 90* 125	1	
Brzezina Sułowska	BS17	Kolano 90* 125	1	
Brzezina Sułowska	BS18	Kołnierz 125 z króćcem 125 PE do zgrzewania	2	
		Zasuwa kołnierzowa 125	1	
		Trzpień teleskopowy do zasuw 125	1	
		Skrzynka uliczna do zasuw	1	
Brzezina Sułowska	BS21	Kolano 45* 125	1	
Brzezina Sułowska	BS22A	Kołnierz 125 z króćcem 125 PE do zgrzewania	2	Rys.szczegółowy
		Trójkąt kołnierzowy 125/80	1	
		Zasuwa kołnierzowa 80	1	
		Trzpień teleskopowy do zasuw 80	1	
		Skrzynka uliczna do zasuw	1	
		Króciec dwukołnierzowy 80 l = 0,8 m	1	
Łuk kołnierzowy ze stopką 80	1			

		Hydrant nadziemny HP80	1	
Brzezina Sułowska	BS23	Kołnierz 125 z króćcem 125 PE do zgrzewania Zasuwa kołnierzowa 125 Trzpień teleskopowy do zasuw 125 Skrzynka uliczna do zasuw	2 1 1 1	
Brzezina Sułowska	BS24	Kolano 90* 125	1	
Brzezina Sułowska	BS25	Kolano 90* 125	1	
Brzezina Sułowska	BS29	Kolano 15* 125	1	
Brzezina Sułowska	BS30	Kolano 30* 125	1	
Brzezina Sułowska	BS34	Kołnierz 125 z króćcem 125 PE do zgrzewania Zasuwa kołnierzowa 125 Trzpień teleskopowy do zasuw 125 Skrzynka uliczna do zasuw	2 1 1 1	
Brzezina Sułowska	BS36	Kolano 30* 125	1	
Brzezina Sułowska	BS37	Kolano 30* 125	1	
Brzezina Sułowska	BS38	Kolano 15* 125	1	
Brzezina Sułowska	BS39	Kolano 15* 125	1	
Brzezina Sułowska	BS40	Kolano 30* 125	1	
Brzezina Sułowska	BS41	Kolano 15* 125	1	
Brzezina Sułowska	BS42	Kolano 15* 125	1	
Brzezina Sułowska	BS43	Obejma samonawiercająca z zaworem odcinającym 125/63 Trzpień teleskopowy do obejmy 1,25 – 1,80 m Skrzynka uliczna do przyłączy domowych Mufa redukcyjna 63/32	1 1 1 1	
Brzezina Sułowska	BS44	Obejma samonawiercająca z zaworem odcinającym 125/63 Trzpień teleskopowy do obejmy 1,25 – 1,80 m Skrzynka uliczna do przyłączy domowych Mufa redukcyjna 63/32	1 1 1 1	
Brzezina Sułowska	BS45 BS46	Kołnierz 125 z króćcem 125 PE do zgrzewania Łuk kołnierzowy Q 125 Zwężka dwukołnierzowa 125/80 Zasuwa kołnierzowa 80 Trzpień teleskopowy do zasuw 80 Skrzynka uliczna do zasuw	1 1 1 1 1 1	Rys. szczegółowy

		Króciec dwukołnierzowy 80 l = 0,8 m Łuk kołnierzowy ze stopką 80 Hydrant nadziemny HP80	1 1 1	
Osiedle Postolin	PO1	Kołnierz 100/110 PCV Trójnik kołnierzowy 100/100 Zasuwa kołnierzowa 100 Trzpień teleskopowy do zasuw 100 Skrzynka uliczna do zasuw Kołnierz 100 z króćcem 110 PE do zgrzewania	2 1 2 2 2 1	Rys. szczegółowy
Osiedle Postolin	PO2	Kolano 15* 110	1	
Osiedle Postolin	PO3	Kołnierz 100 z króćcem 110 PE do zgrzewania Trójnik kołnierzowy 100/80 Zasuwa kołnierzowa 80 Trzpień teleskopowy do zasuw 80 Skrzynka uliczna do zasuw Króciec dwukołnierzowy 80 l = 0,8 m Łuk kołnierzowy ze stopką 80 Hydrant nadziemny HP80	2 1 1 1 1 1 1 1	Rys. szczegółowy
Osiedle Postolin	PO4	Kołnierz 100 z króćcem 110 PE do zgrzewania Trójnik kołnierzowy 100/80 Zasuwa kołnierzowa 80 Trzpień teleskopowy do zasuw 80 Skrzynka uliczna do zasuw Króciec dwukołnierzowy 80 l = 0,8 m Łuk kołnierzowy ze stopką 80 Hydrant nadziemny HP80	2 1 1 1 1 1 1 1	Rys. szczegółowy
Osiedle Postolin	PO5	Kolano 45* 110	1	
Osiedle Postolin	PO6	Kolano 45* 110	1	
Osiedle Postolin	PO9	Kolano 15* 110	1	
Osiedle Postolin	PO10	Kolano 15* 110	1	
Osiedle Postolin	PO11	Kołnierz 100 z króćcem 110 PE do zgrzewania Trójnik kołnierzowy 100/80 Zasuwa kołnierzowa 80 Trzpień teleskopowy do zasuw 80 Skrzynka uliczna do zasuw Króciec dwukołnierzowy 80 l = 0,8 m Łuk kołnierzowy ze stopką 80 Hydrant nadziemny HP80	2 1 1 1 1 1 1 1	Rys. szczegółowy
Osiedle Postolin	PO16	Kołnierz 100 z króćcem 110 PE do zgrzewania Zasuwa kołnierzowa 100 Trzpień teleskopowy do zasuw 100 Skrzynka uliczna do zasuw	2 1 1 1	
Osiedle Postolin	PO19	Kolano 15* 110	1	

Osiedle Postolin	PO20	Kolano 15* 110	1	
Osiedle Postolin	PO21	Kolano 15* 110	1	
Osiedle Postolin	PO22	Kolano 15* 110	1	
Osiedle Postolin	PO24	Kolano 15* 110	1	
Osiedle Postolin	PO25	Kolano 15* 110	1	
Osiedle Postolin	PO27	Kołnierz 100 z króćcem 110 PE do zgrzewania Trójkąt kołnierzowy 100/80 Zasuwa kołnierzowa 80 Trzpień teleskopowy do zasuw 80 Skrzynka uliczna do zasuw Króciec dwukołnierzowy 80 l = 0,8 m Łuk kołnierzowy ze stopką 80 Hydrant nadziemny HP80	2 1 1 1 1 1 1 1	Rys. szczegółowy
Osiedle Postolin	PO29	Kolano 15* 110 Kołnierz 100 z króćcem 110 PE do zgrzewania Trójkąt kołnierzowy 100/100 Zasuwa kołnierzowa 100 Trzpień teleskopowy do zasuw 100 Skrzynka uliczna do zasuw	1 3 1 1 1 1	Rys. szczegółowy
Osiedle Postolin	PO30	Kołnierz 100 z króćcem 110 PE do zgrzewania Zwężka dwukołnierzowa 100/80 Zasuwa kołnierzowa 80 Trzpień teleskopowy do zasuw 80 Skrzynka uliczna do zasuw Króciec dwukołnierzowy 80 l = 0,8 m Łuk kołnierzowy ze stopką 80 Hydrant nadziemny HP80	1 1 1 1 1 1 1 1	Rys. szczegółowy
Osiedle Postolin	PO32	Kołnierz 100 z króćcem 110 PE do zgrzewania Trójkąt kołnierzowy 100/80 Zasuwa kołnierzowa 80 Trzpień teleskopowy do zasuw 80 Skrzynka uliczna do zasuw Króciec dwukołnierzowy 80 l = 0,8 m Łuk kołnierzowy ze stopką 80 Hydrant nadziemny HP80	2 1 1 1 1 1 1 1	Rys. szczegółowy
Osiedle Postolin	PO33	Kolano 15* 110	1	
Osiedle Postolin	PO34	Kołnierz 100 z króćcem 110 PE do zgrzewania Trójkąt kołnierzowy 100/100 Zasuwa kołnierzowa 100 Trzpień teleskopowy do zasuw 100 Skrzynka uliczna do zasuw	3 1 1 1 1	Rys. szczegółowy
Osiedle Postolin	PO35	Kołnierz 100/110 PCV Trójkąt kołnierzowy 100/100	2 1	Rys. szczegółowy

		Zasuwa kołnierзова 100 Trzpień teleskopowy do zasuw 100 Skrzynka uliczna do zasuw Kołnierz 100 z króćcem 110 PE do zgrzewania	2 2 2 1	
Osiedle Postolin	PO37	Kołnierz 100 z króćcem 110 PE do zgrzewania Trójkąt kołnierзовy 100/80 Zasuwa kołnierзова 80 Trzpień teleskopowy do zasuw 80 Skrzynka uliczna do zasuw Króćciec dwukołnierзовy 80 l = 0,8 m Łuk kołnierзовy ze stopką 80 Hydrant nadziemny HP80	2 1 1 1 1 1 1 1	Rys. szczegółowy
Osiedle Postolin	PO38	Kołnierz 100 z króćcem 110 PE do zgrzewania Zwężka dwukołnierзова 100/80 Zasuwa kołnierзова 80 Trzpień teleskopowy do zasuw 80 Skrzynka uliczna do zasuw Króćciec dwukołnierзовy 80 l = 0,8 m Łuk kołnierзовy ze stopką 80 Hydrant nadziemny HP80	1 1 1 1 1 1 1 1	Rys. szczegółowy
Osiedle Kaszowo	KA1	Kołnierz 100/110 PCV Trójkąt kołnierзовy 100/100 Zasuwa kołnierзова 100 Trzpień teleskopowy do zasuw 100 Skrzynka uliczna do zasuw Kołnierz 100 z króćcem 110 PE do zgrzewania Kolano 15* 110	2 1 2 2 2 1 1	Rys. szczegółowy
Osiedle Kaszowo	KA2	Kołnierz 100 z króćcem 110 PE do zgrzewania Trójkąt kołnierзовy 100/100 Kolano 15* 110	3 1 1	
Osiedle Kaszowo	KA3	Kołnierz 100 z króćcem 110 PE do zgrzewania Trójkąt kołnierзовy 100/80 Zasuwa kołnierзова 80 Trzpień teleskopowy do zasuw 80 Skrzynka uliczna do zasuw Króćciec dwukołnierзовy 80 l = 0,8 m Łuk kołnierзовy ze stopką 80 Hydrant nadziemny HP80	2 1 1 1 1 1 1 1	Rys. szczegółowy
Osiedle Kaszowo	KA4	Kołnierz 100 z króćcem 110 PE do zgrzewania Trójkąt kołnierзовy 100/100 Zasuwa kołnierзова 100 Trzpień teleskopowy do zasuw 100 Skrzynka uliczna do zasuw Kolano 15* 110	3 1 1 1 1 1	Rys. szczegółowy
Osiedle Kaszowo	KA5	Kołnierz 100 z króćcem 110 PE do zgrzewania Zwężka dwukołnierзова 100/80 Zasuwa kołnierзова 80 Trzpień teleskopowy do zasuw 80 Skrzynka uliczna do zasuw Króćciec dwukołnierзовy 80 l = 0,8 m	1 1 1 1 1 1	Rys. szczegółowy

		Łuk kołnierzowy ze stopką 80 Hydrant nadziemny HP80	1 1	
Osiedle Kaszowo	KA6	Kołnierz 100 z króćcem 110 PE do zgrzewania Trójnik kołnierzowy 100/80 Zasuwa kołnierzowa 80 Trzpień teleskopowy do zasuw 80 Skrzynka uliczna do zasuw Króciec dwukołnierzowy 80 l = 0,8 m Łuk kołnierzowy ze stopką 80 Hydrant nadziemny HP80	2 1 1 1 1 1 1 1	Rys. szczegółowy
Osiedle Kaszowo	KA7	Kołnierz 100 z króćcem 110 PE do zgrzewania Trójnik kołnierzowy 100/100 Zasuwa kołnierzowa 100 Trzpień teleskopowy do zasuw 100 Skrzynka uliczna do zasuw	3 1 1 1 1	
Osiedle Kaszowo	KA8	Kołnierz 100 z króćcem 110 PE do zgrzewania Zwężka dwukołnierzowa 100/80 Zasuwa kołnierzowa 80 Trzpień teleskopowy do zasuw 80 Skrzynka uliczna do zasuw Króciec dwukołnierzowy 80 l = 0,8 m Łuk kołnierzowy ze stopką 80 Hydrant nadziemny HP80	1 1 1 1 1 1 1 1	Rys. szczegółowy
Osiedle Kaszowo	KA9	Kołnierz 100 z króćcem 110 PE do zgrzewania Trójnik kołnierzowy 100/80 Zasuwa kołnierzowa 80 Trzpień teleskopowy do zasuw 80 Skrzynka uliczna do zasuw Króciec dwukołnierzowy 80 l = 0,8 m Łuk kołnierzowy ze stopką 80 Hydrant nadziemny HP80	2 1 1 1 1 1 1 1	Rys. szczegółowy
Osiedle Kaszowo	KA10	Kołano 90* 110	1	
Osiedle Kaszowo	KA11	Kołnierz 100 z króćcem 110 PE do zgrzewania Trójnik kołnierzowy 100/80 Zasuwa kołnierzowa 80 Trzpień teleskopowy do zasuw 80 Skrzynka uliczna do zasuw Króciec dwukołnierzowy 80 l = 0,8 m Łuk kołnierzowy ze stopką 80 Hydrant nadziemny HP80	2 1 1 1 1 1 1 1	Rys. szczegółowy
Osiedle Kaszowo	KA12	Kołano 90* 110	1	
Osiedle Kaszowo	KA13	Kołnierz 100 z króćcem 110 PE do zgrzewania Trójnik kołnierzowy 100/80 Zasuwa kołnierzowa 80 Trzpień teleskopowy do zasuw 80 Skrzynka uliczna do zasuw Króciec dwukołnierzowy 80 l = 0,8 m Łuk kołnierzowy ze stopką 80	2 1 1 1 1 1 1	Rys. szczegółowy

		Hydrant nadziemny HP80	1	
Osiedle Kaszowo	KA14	Kołnierz 100/110 PCV Trójnik kołnierzowy 100/100 Zasuwa kołnierzowa 100 Trzpień teleskopowy do zasuw 100 Skrzynka uliczna do zasuw Kołnierz 100 z króćcem 110 PE do zgrzewania Kolano 15* 110	2 1 2 2 2 1 1	Rys. szczegółowy
Osiedle Kaszowo	KA15	Kołnierz 100 z króćcem 110 PE do zgrzewania Trójnik kołnierzowy 100/80 Zasuwa kołnierzowa 80 Trzpień teleskopowy do zasuw 80 Skrzynka uliczna do zasuw Króciec dwukołnierzowy 80 l = 0,8 m Łuk kołnierzowy ze stopką 80 Hydrant nadziemny HP80	2 1 1 1 1 1 1 1	Rys. szczegółowy
Osiedle Kaszowo	KA16	Kolano 90* 110	1	
Osiedle Kaszowo	KA17	Kołnierz 100 z króćcem 110 PE do zgrzewania Zwężka dwukołnierzowa 100/80 Zasuwa kołnierzowa 80 Trzpień teleskopowy do zasuw 80 Skrzynka uliczna do zasuw Króciec dwukołnierzowy 80 l = 0,8 m Łuk kołnierzowy ze stopką 80 Hydrant nadziemny HP80	1 1 1 1 1 1 1 1	Rys. szczegółowy
Osiedle Kaszowo	KA18	Kołnierz 100/110 PCV Trójnik kołnierzowy 100/100 Zasuwa kołnierzowa 100 Trzpień teleskopowy do zasuw 100 Skrzynka uliczna do zasuw Kołnierz 100 z króćcem 110 PE do zgrzewania	2 1 1 1 1 1	Rys. szczegółowy
Osiedle Kaszowo	KA19	Kolano 45* 110 Kolano 30* 110	1 1	
Osiedle Kaszowo	KA20	Kolano 15* 110	1	
Osiedle Kaszowo	KA22	Kolano 15* 110	1	
Osiedle Kaszowo	KA23	Kołnierz 100 z króćcem 110 PE do zgrzewania Trójnik kołnierzowy 100/80 Zasuwa kołnierzowa 80 Trzpień teleskopowy do zasuw 80 Skrzynka uliczna do zasuw Króciec dwukołnierzowy 80 l = 0,8 m Łuk kołnierzowy ze stopką 80 Hydrant nadziemny HP80	2 1 1 1 1 1 1 1	Rys. szczegółowy
Osiedle Kaszowo	KA24	Kolano 90* 110	1	
Osiedle	KA26	Kołnierz 100 z króćcem 110 PE do zgrzewania	1	Rys. szczegółowy

Kaszowo	KA27	Łuk kołnierzowy Q 100 Zwężka dwukołnierzowa 100/80 Zasuwa kołnierzowa 80 Trzpień teleskopowy do zasuw 80 Skrzynka uliczna do zasuw Króciec dwukołnierzowy 80 l = 0,8 m Łuk kołnierzowy ze stopką 80 Hydrant nadziemny HP80	1 1 1 1 1 1 1 1	
Tomaszków	T5	Kołnierz zredukowany 100/90 PCV Trójkąt kołnierzowy 100/100 Zasuwa kołnierzowa 100 Trzpień teleskopowy do zasuw 100 Skrzynka uliczna do zasuw Kołnierz 100 z króćcem 110 PE do zgrzewania	2 1 2 2 2 1	Rys.szczegółowy
Tomaszków	T6	Kolano 60* 110	1	
Tomaszków	T7	Kolano 15* 110	1	
Tomaszków	T8	Kolano 15* 110	1	
Tomaszków	T9	Kolano 15* 110	1	
Tomaszków	T10	Kolano 45* 110 Kolano 15* 110	1 1	
Tomaszków	T11	Kolano 45* 110 Kolano 15* 110 Kołnierz 100 z króćcem 110 PE do zgrzewania Zasuwa kołnierzowa 100 Trzpień teleskopowy do zasuw 100 Skrzynka uliczna do zasuw	1 1 2 1 1 1	
Tomaszków	T12	Kolano 90* 110	1	
Tomaszków	T13	Kolano 90* 110	1	
Tomaszków	T14	Kołnierz 100 z króćcem 110 PE do zgrzewania Zasuwa kołnierzowa 100 Trzpień teleskopowy do zasuw 100 Skrzynka uliczna do zasuw Kolano 45* 110	2 1 1 1 1	
Tomaszków	T15	Kołnierz 100 z króćcem 110 PE do zgrzewania Zasuwa kołnierzowa 100 Trzpień teleskopowy do zasuw 100 Skrzynka uliczna do zasuw	2 1 1 1	
Tomaszków	T16	Kolano 45* 110	1	
Tomaszków	T17	Obejma samonawiercająca z zaworem odcinającym 110/63 Trzpień teleskopowy do obejmy 1,25 – 1,80 m	1 1	

		Skrzynka uliczna do przyłączy domowych Mufa redukcyjna 63/32	1 1	
Tomaszków	T18	Kołnierz 100 z króćcem 110 PE do zgrzewania Trójnik kołnierzowy 100/80 Zasuwa kołnierzowa 80 Trzpień teleskopowy do zasuw 80 Skrzynka uliczna do zasuw Króciec dwukołnierzowy 80 l = 0,8 m Łuk kołnierzowy ze stopką 80 Hydrant nadziemny HP80	2 1 1 1 1 1 1 1	Rys. szczegółowy
Kozuby	K1	Kołnierz zredukowany 125/110 PCV Trójnik kołnierzowy 125/125 Zasuwa kołnierzowa 125 Trzpień teleskopowy do zasuw 125 Skrzynka uliczna do zasuw Kołnierz 125 z króćcem 125 PE do zgrzewania Kolano 45* 125	2 1 2 2 2 1 1	Rys. szczegółowy
Kozuby	K2	Kolano 30* 125	1	
Kozuby	K4	Kołnierz 125 z króćcem 125 PE do zgrzewania Trójnik kołnierzowy 125/80 Zasuwa kołnierzowa 80 Trzpień teleskopowy do zasuw 80 Skrzynka uliczna do zasuw Króciec dwukołnierzowy 80 l = 0,8 m Łuk kołnierzowy ze stopką 80 Hydrant nadziemny HP80	2 1 1 1 1 1 1 1	Rys. szczegółowy
Kozuby	K5	Kolano 15* 125	1	
Kozuby	K7	Kolano 15* 125	1	
Kozuby	K10	Kołnierz 125 z króćcem 125 PE do zgrzewania Zasuwa kołnierzowa 125 Trzpień teleskopowy do zasuw 125 Skrzynka uliczna do zasuw	2 1 1 1	
Kozuby	K11	Kolano 90* 125	1	
Kozuby	K12	Kolano 90* 125	1	
Kozuby	K15	Kolano 15* 125	1	
Kozuby	K16	Kolano 15* 125	1	
Kozuby	K18	Kołnierz 125 z króćcem 125 PE do zgrzewania Zasuwa kołnierzowa 125 Trzpień teleskopowy do zasuw 125 Skrzynka uliczna do zasuw	2 1 1 1	
Kozuby	K20	Kolano 45* 125	1	

		Kolano 15* 125	1	
Kozuby	K21	Kolano 45* 125 Kolano 30* 125	1 1	
Kozuby	K22	Kolano 45* 125 Kolano 15* 125	1 1	
Kozuby	K23	Kolano 90* 125 Obejma samonawiercająca z zaworem odcinającym 125/63 Trzpień teleskopowy do obejmy 1,25 – 1,80 m Skrzynka uliczna do przyłączy domowych Mufa redukcyjna 63/32	1 1 1 1 1	
Kozuby	K24	Kołnierz 125 z króćcem 125 PE do zgrzewania Zwężka dwukołnierzowa 125/80 Zasuwa kołnierzowa 80 Trzpień teleskopowy do zasuw 80 Skrzynka uliczna do zasuw Króciec dwukołnierzowy 80 l = 0,8 m Łuk kołnierzowy ze stopką 80 Hydrant nadziemny HP80	1 1 1 1 1 1 1	Rys. szczegółowy
Sułów	S1	Kołnierz 80/90 PCV Zwężka dwukołnierzowa 80/150 Trójkąt kołnierzowy 150/150 Zasuwa kołnierzowa 150 Trzpień teleskopowy do zasuw 150 Skrzynka uliczna do zasuw Kołnierz 150 z króćcem 160 PE do zgrzewania Kołnierz ślepy 150	3 3 2 3 3 3 1 1	Rys. szczegółowy
Sułów	S2	Obejma samonawiercająca z zaworem odcinającym 160/63 Trzpień teleskopowy do obejmy 1,25 – 1,80 m Skrzynka uliczna do przyłączy domowych Mufa redukcyjna 63/32	1 1 1 1	
Sułów	S3	Kołnierz 150 z króćcem 160 PE do zgrzewania Trójkąt kołnierzowy 150/80 Zasuwa kołnierzowa 80 Trzpień teleskopowy do zasuw 80 Skrzynka uliczna do zasuw Króciec dwukołnierzowy 80 l = 0,8 m Łuk kołnierzowy ze stopką 80 Hydrant nadziemny HP80	2 1 1 1 1 1 1 1	Rys. szczegółowy
Sułów	S4	Obejma samonawiercająca z zaworem odcinającym 160/63 Trzpień teleskopowy do obejmy 1,25 – 1,80 m Skrzynka uliczna do przyłączy domowych Mufa redukcyjna 63/32	1 1 1 1	
Sułów	S5	Obejma samonawiercająca z zaworem odcinającym 160/63 Trzpień teleskopowy do obejmy 1,25 – 1,80 m Skrzynka uliczna do przyłączy domowych	1 1 1	

		Mufa redukcyjna 63/32	1	
Sułów	S7	Obejma samonawiercająca z zaworem odcinającym 160/63 Trzpień teleskopowy do obejmy 1,25 – 1,80 m Skrzynka uliczna do przyłączy domowych Mufa redukcyjna 63/32	1 1 1 1	
Sułów	S8	Kołano 45* 160	1	
Sułów	S9	Kołnierz 150 z króćcem 160 PE do zgrzewania Kołnierz 100 z króćcem 110 PE do zgrzewania Trójkąt kołnierzowy 150/100 Zasuwa kołnierzowa 100 Trzpień teleskopowy do zasuw 100 Skrzynka uliczna do zasuw Kołano 15* 110	2 1 1 1 1 1 1	Rys. szczegółowy
Sułów	S10	Kołano 15* 110	1	
Sułów	S11	Kołnierz 100 z króćcem 110 PE do zgrzewania Trójkąt kołnierzowy 100/80 Zasuwa kołnierzowa 80 Trzpień teleskopowy do zasuw 80 Skrzynka uliczna do zasuw Króciec dwukołnierzowy 80 l = 0,8 m Łuk kołnierzowy ze stopką 80 Hydrant nadziemny HP80	2 1 1 1 1 1 1 1	Rys. szczegółowy
Sułów	S12	Obejma samonawiercająca z zaworem odcinającym 110/63 Trzpień teleskopowy do obejmy 1,25 – 1,80 m Skrzynka uliczna do przyłączy domowych Mufa redukcyjna 63/32	1 1 1 1	
Sułów	S14	Obejma samonawiercająca z zaworem odcinającym 110/63 Trzpień teleskopowy do obejmy 1,25 – 1,80 m Skrzynka uliczna do przyłączy domowych Mufa redukcyjna 63/50	1 1 1 1	
Sułów	S14A	Trójkąt równoprzelotowy 50/50 Mufa redukcyjna 50/32	1 2	
Sułów	S15	Obejma samonawiercająca z zaworem odcinającym 110/63 Trzpień teleskopowy do obejmy 1,25 – 1,80 m Skrzynka uliczna do przyłączy domowych Mufa redukcyjna 63/32	1 1 1 1	
Sułów	S16	Obejma samonawiercająca z zaworem odcinającym 110/63 Trzpień teleskopowy do obejmy 1,25 – 1,80 m Skrzynka uliczna do przyłączy domowych Mufa redukcyjna 63/32	1 1 1 1	
Sułów	S18	Kołnierz 100 z króćcem 110 PE do zgrzewania Trójkąt kołnierzowy 100/80	2 1	Rys. szczegółowy

		Zasuwa kołnierzowa 80	1	
		Trzpień teleskopowy do zasuw 80	1	
		Skrzynka uliczna do zasuw	1	
		Króciec dwukołnierzowy 80 l = 0,8 m	1	
		Łuk kołnierzowy ze stopką 80	1	
		Hydrant nadziemny HP80	1	
Sułów	S19	Obejma samonawiercająca z zaworem odcinającym 110/63	1	
		Trzpień teleskopowy do obejmy 1,25 – 1,80 m	1	
		Skrzynka uliczna do przyłączy domowych	1	
		Mufa redukcyjna 63/32	1	
Sułów	S20	Obejma samonawiercająca z zaworem odcinającym 110/63	1	
		Trzpień teleskopowy do obejmy 1,25 – 1,80 m	1	
		Skrzynka uliczna do przyłączy domowych	1	
		Mufa redukcyjna 63/32	1	
Sułów	S21	Obejma samonawiercająca z zaworem odcinającym 110/63	1	
		Trzpień teleskopowy do obejmy 1,25 – 1,80 m	1	
		Skrzynka uliczna do przyłączy domowych	1	
		Mufa redukcyjna 63/32	1	
Sułów	S23	Obejma samonawiercająca z zaworem odcinającym 110/63	1	
		Trzpień teleskopowy do obejmy 1,25 – 1,80 m	1	
		Skrzynka uliczna do przyłączy domowych	1	
		Mufa redukcyjna 63/32	1	
Sułów	S24	Obejma samonawiercająca z zaworem odcinającym 110/63	1	
		Trzpień teleskopowy do obejmy 1,25 – 1,80 m	1	
		Skrzynka uliczna do przyłączy domowych	1	
		Mufa redukcyjna 63/32	1	
Sułów	S25	Obejma samonawiercająca z zaworem odcinającym 110/63	1	
		Trzpień teleskopowy do obejmy 1,25 – 1,80 m	1	
		Skrzynka uliczna do przyłączy domowych	1	
		Mufa redukcyjna 63/32	1	
Sułów	S27	Obejma samonawiercająca z zaworem odcinającym 110/63	1	
		Trzpień teleskopowy do obejmy 1,25 – 1,80 m	1	
		Skrzynka uliczna do przyłączy domowych	1	
		Mufa redukcyjna 63/32	1	
Sułów	S28	Kolano 90* 110	1	
Sułów	S29	Kołnierz 100 z króćcem 110 PE do zgrzewania	1	Rys. szczegółowy
		Zwężka dwukołnierzowa 100/80	1	
		Zasuwa kołnierzowa 80	1	
		Trzpień teleskopowy do zasuw 80	1	
		Skrzynka uliczna do zasuw	1	
		Króciec dwukołnierzowy 80 l = 0,8 m	1	

		Łuk kołnierzowy ze stopką 80 Hydrant nadziemny HP80	1 1	
Sułów	S30	Obejma samonawiercająca z zaworem odcinającym 160/63 Trzpień teleskopowy do obejmy 1,25 – 1,80 m Skrzynka uliczna do przyłączy domowych Mufa redukcyjna 63/32	1 1 1 1	
Sułów	S33	Obejma samonawiercająca z zaworem odcinającym 160/63 Trzpień teleskopowy do obejmy 1,25 – 1,80 m Skrzynka uliczna do przyłączy domowych Mufa redukcyjna 63/32	1 1 1 1	
Sułów	S34	Obejma samonawiercająca z zaworem odcinającym 160/63 Trzpień teleskopowy do obejmy 1,25 – 1,80 m Skrzynka uliczna do przyłączy domowych Mufa redukcyjna 63/32	1 1 1 1	
Sułów	S35	Kołnierz 150 z króćcem 160 PE do zgrzewania Trójkąt kołnierzowy 150/80 Zasuwa kołnierzowa 80 Trzpień teleskopowy do zasuw 80 Skrzynka uliczna do zasuw Króciec dwukołnierzowy 80 l = 0,8 m Łuk kołnierzowy ze stopką 80 Hydrant nadziemny HP80	2 1 1 1 1 1 1 1	Rys. szczegółowy
Sułów	S37	Obejma samonawiercająca z zaworem odcinającym 160/63 Trzpień teleskopowy do obejmy 1,25 – 1,80 m Skrzynka uliczna do przyłączy domowych Mufa redukcyjna 63/50	1 1 1 1	
Sułów	S37A	Trójkąt równoprzelotowy 50/50 Mufa redukcyjna 50/32	1 2	
Sułów	S38	Kołnierz 125 z króćcem 125 PE do zgrzewania Zasuwa kołnierzowa 125 Trzpień teleskopowy do zasuw 125 Skrzynka uliczna do zasuw Obejma samonawiercająca z zaworem odcinającym 160/63 Trzpień teleskopowy do obejmy 1,25 – 1,80 m Skrzynka uliczna do przyłączy domowych Mufa redukcyjna 63/32	2 1 1 1 1 1 1 1	
Sułów	S39	Obejma samonawiercająca z zaworem odcinającym 160/63 Trzpień teleskopowy do obejmy 1,25 – 1,80 m Skrzynka uliczna do przyłączy domowych Mufa redukcyjna 63/32	1 1 1 1	
Sułów	S40	Obejma samonawiercająca z zaworem odcinającym 160/63 Trzpień teleskopowy do obejmy 1,25 – 1,80 m	1 1	

		Skrzynka uliczna do przyłączy domowych Mufa redukcyjna 63/32	1 1	
Sułów	S41	Kołnierz 150 z króćcem 160 PE do zgrzewania Trójnik kołnierzowy 150/80 Zasuwa kołnierzowa 80 Trzpień teleskopowy do zasuw 80 Skrzynka uliczna do zasuw Króciec dwukołnierzowy 80 l = 0,8 m Łuk kołnierzowy ze stopką 80 Hydrant nadziemny HP80	2 1 1 1 1 1 1 1	Rys. szczegółowy
Sułów	S42	Obejma samonawiercająca z zaworem odcinającym 160/63 Trzpień teleskopowy do obejmy 1,25 – 1,80 m Skrzynka uliczna do przyłączy domowych Mufa redukcyjna 63/32	1 1 1 1	
Sułów	S43	Kolano 15* 160	1	
Sułów	S44	Kolano 15* 160	1	
Sułów	S45	Obejma samonawiercająca z zaworem odcinającym 160/63 Trzpień teleskopowy do obejmy 1,25 – 1,80 m Skrzynka uliczna do przyłączy domowych Mufa redukcyjna 63/50	1 1 1 1	
Sułów	S45A	Trójnik równoprzelotowy 50/50 Mufa redukcyjna 50/32	1 2	
Sułów	S46	Kolano 15* 160	1	
Sułów	S47	Kolano 15* 160	1	
Sułów	S48	Obejma samonawiercająca z zaworem odcinającym 160/63 Trzpień teleskopowy do obejmy 1,25 – 1,80 m Skrzynka uliczna do przyłączy domowych Mufa redukcyjna 63/50	1 1 1 1	
Sułów	S48A	Trójnik równoprzelotowy 50/50 Mufa redukcyjna 50/32	1 2	
Sułów	S49	Kołnierz 150 z króćcem 160 PE do zgrzewania Trójnik kołnierzowy 150/80 Zasuwa kołnierzowa 80 Trzpień teleskopowy do zasuw 80 Skrzynka uliczna do zasuw Króciec dwukołnierzowy 80 l = 0,8 m Łuk kołnierzowy ze stopką 80 Hydrant nadziemny HP80	2 1 1 1 1 1 1 1	Rys. szczegółowy
Sułów	S51	Obejma samonawiercająca z zaworem odcinającym 160/63 Trzpień teleskopowy do obejmy 1,25 – 1,80 m	1 1	

		Skrzynka uliczna do przyłączy domowych Mufa redukcyjna 63/32	1 1	
Sułów	S53	Kołnierz 125 z króćcem 125 PE do zgrzewania Zasuwa kołnierzowa 125 Trzpień teleskopowy do zasuw 125 Skrzynka uliczna do zasuw Kolano 90* 160	2 1 1 1 1	
Sułów	S54	Obejma samonawiercająca z zaworem odcinającym 160/63 Trzpień teleskopowy do obejmy 1,25 – 1,80 m Skrzynka uliczna do przyłączy domowych Mufa redukcyjna 63/32	1 1 1 1	
Sułów	S55	Kolano 90* 160	1	
Sułów	S56	Kołnierz 150 z króćcem 160 PE do zgrzewania Trójkąt kołnierzowy 150/80 Zasuwa kołnierzowa 80 Trzpień teleskopowy do zasuw 80 Skrzynka uliczna do zasuw Króciec dwukołnierzowy 80 l = 0,8 m Łuk kołnierzowy ze stopką 80 Hydrant nadziemny HP80	2 1 1 1 1 1 1 1	Rys. szczegółowy
Sułów	S57	Obejma samonawiercająca z zaworem odcinającym 160/63 Trzpień teleskopowy do obejmy 1,25 – 1,80 m Skrzynka uliczna do przyłączy domowych Mufa redukcyjna 63/32	1 1 1 1	
Sułów	S59	Obejma samonawiercająca z zaworem odcinającym 160/63 Trzpień teleskopowy do obejmy 1,25 – 1,80 m Skrzynka uliczna do przyłączy domowych Mufa redukcyjna 63/50	1 1 1 1	
Sułów	S59A	Trójkąt równoprzelotowy 50/50 Mufa redukcyjna 50/32	1 2	
Sułów	S60	Kołnierz 150 z króćcem 160 PE do zgrzewania Trójkąt kołnierzowy 150/150 Zasuwa kołnierzowa 150 Trzpień teleskopowy do zasuw 150 Skrzynka uliczna do zasuw Kołnierz 100 z króćcem 110 PE do zgrzewania Zwężka dwukołnierzowa 150/100	2 1 2 2 2 1 1	Rys. szczegółowy
Sułów	S61	Kołnierz 150 z króćcem 160 PE do zgrzewania Trójkąt kołnierzowy 150/150 Zasuwa kołnierzowa 150 Trzpień teleskopowy do zasuw 150 Skrzynka uliczna do zasuw Kołnierz 80 z króćcem 90 PE do zgrzewania Zwężka dwukołnierzowa 150/80	2 1 2 2 2 1 1	Rys. szczegółowy
Sułów	S61A	Obejma samonawiercająca z zaworem		

		odcinającym 160/63 Trzpień teleskopowy do obejmy 1,25 – 1,80 m Skrzynka uliczna do przyłączy domowych Mufa redukcyjna 63/50	1 1 1 1	
Sułów	S62	Kołnierz 150 z króćcem 160 PE do zgrzewania Trójkąt kołnierzowy 150/150 Zasuwa kołnierzowa 150 Trzpień teleskopowy do zasuw 150 Skrzynka uliczna do zasuw Kołnierz 80 /90 PCV Zwężka dwukołnierzowa 150/80 Zaślepka 90	1 1 2 2 2 2 2 2 1	Rys. szczegółowy
Sułów	S63	Obejma samonawiercająca z zaworem odcinającym 90/63 Trzpień teleskopowy do obejmy 1,25 – 1,80 m Skrzynka uliczna do przyłączy domowych Mufa redukcyjna 63/32	1 1 1 1	
Sułów	S65	Obejma samonawiercająca z zaworem odcinającym 90/63 Trzpień teleskopowy do obejmy 1,25 – 1,80 m Skrzynka uliczna do przyłączy domowych Mufa redukcyjna 63/32	1 1 1 1	
Sułów	S66	Obejma samonawiercająca z zaworem odcinającym 90/63 Trzpień teleskopowy do obejmy 1,25 – 1,80 m Skrzynka uliczna do przyłączy domowych Mufa redukcyjna 63/32	1 1 1 1	
Sułów	S67	Obejma samonawiercająca z zaworem odcinającym 90/63 Trzpień teleskopowy do obejmy 1,25 – 1,80 m Skrzynka uliczna do przyłączy domowych Mufa redukcyjna 63/50	1 1 1 1	
Sułów	S68	Kolano 90* 90	1	
Sułów	S69	Obejma samonawiercająca z zaworem odcinającym 90/63 Trzpień teleskopowy do obejmy 1,25 – 1,80 m Skrzynka uliczna do przyłączy domowych Mufa redukcyjna 63/32	1 1 1 1	
Sułów	S70	Kołnierz 80 z króćcem 90 PE do zgrzewania Zasuwa kołnierzowa 80 Trzpień teleskopowy do zasuw 80 Skrzynka uliczna do zasuw Króciec dwukołnierzowy 80 l = 0,8 m Łuk kołnierzowy ze stopką 80 Hydrant nadziemny HP80	1 1 1 1 1 1 1	Rys. szczegółowy
Sułów	S71	Obejma samonawiercająca z zaworem odcinającym 110/63 Trzpień teleskopowy do obejmy 1,25 – 1,80 m	1 1	

		Skrzynka uliczna do przyłączy domowych Mufa redukcyjna 63/32	1 1	
Sułów	S71A	Kolano 30* 110	1	
Sułów	S72	Obejma samonawiercająca z zaworem odcinającym 110/63 Trzpień teleskopowy do obejmy 1,25 – 1,80 m Skrzynka uliczna do przyłączy domowych Mufa redukcyjna 63/32	1 1 1 1	
Sułów	S73	Obejma samonawiercająca z zaworem odcinającym 110/63 Trzpień teleskopowy do obejmy 1,25 – 1,80 m Skrzynka uliczna do przyłączy domowych Mufa redukcyjna 63/32	1 1 1 1	Przełączenie istn. przyłącza
Sułów	S74	Kołnierz 100 z króćcem 110 PE do zgrzewania Trójkąt kołnierzowy 100/80 Zasuwa kołnierzowa 80 Trzpień teleskopowy do zasuw 80 Skrzynka uliczna do zasuw Króciec dwukołnierzowy 80 l = 0,8 m Łuk kołnierzowy ze stopką 80 Hydrant nadziemny HP80	2 1 1 1 1 1 1 1	Rys. szczegółowy
Sułów	S76	Obejma samonawiercająca z zaworem odcinającym 110/63 Trzpień teleskopowy do obejmy 1,25 – 1,80 m Skrzynka uliczna do przyłączy domowych Mufa redukcyjna 63/32	1 1 1 1	
Sułów	S77	Obejma samonawiercająca z zaworem odcinającym 110/63 Trzpień teleskopowy do obejmy 1,25 – 1,80 m Skrzynka uliczna do przyłączy domowych Mufa redukcyjna 63/32	1 1 1 1	
Sułów	S78	Obejma samonawiercająca z zaworem odcinającym 110/63 Trzpień teleskopowy do obejmy 1,25 – 1,80 m Skrzynka uliczna do przyłączy domowych Mufa redukcyjna 63/32	1 1 1 1	Przełączenie przyłącza wykonanego we własnym zakresie
Sułów	S79	Kolano 90* 110	1	
Sułów	S80	Kolano 90* 110 Obejma samonawiercająca z zaworem odcinającym 110/63 Trzpień teleskopowy do obejmy 1,25 – 1,80 m Skrzynka uliczna do przyłączy domowych Mufa redukcyjna 63/32	1 1 1 1 1	
Sułów	S81	Kołnierz 100 z króćcem 110 PE do zgrzewania Zwężka dwukołnierzowa 100/80 Zasuwa kołnierzowa 80 Trzpień teleskopowy do zasuw 80	1 1 1 1	Rys. szczegółowy

		Skrzynka uliczna do zasuw Króciec dwukołnierzowy 80 l = 0,8 m Łuk kołnierzowy ze stopką 80 Hydrant nadziemny HP80	1 1 1 1	
Miłochowice	MC1	Kołnierz 100/110 PCV Trójkąt kołnierzowy 150/150 Zasuwa kołnierzowa 150 Trzpień teleskopowy do zasuw 125 Skrzynka uliczna do zasuw Zwężka dwukołnierzowa 150/100 Kołnierz 150 z króćcem 160 PE do zgrzewania	2 1 2 2 2 2 1	Rys.szczegółowy
Miłochowice	MC2	Kolano 15* 160	1	
Miłochowice	MC3	Kolano 15* 160	1	
Miłochowice	MC4	Kołnierz 150 z króćcem 160PE do zgrzewania Trójkąt kołnierzowy 150/150 Zasuwa kołnierzowa 150 Trzpień teleskopowy do zasuw 125 Skrzynka uliczna do zasuw Kolano 15* 160	3 1 2 2 2 1	Rys. szczegóły
Miłochowice	MC5	Kolano 15* 160	1	
Miłochowice	MC6	Kołnierz 150 z króćcem 160 PE do zgrzewania Trójkąt kołnierzowy 150/80 Zasuwa kołnierzowa 80 Trzpień teleskopowy do zasuw 80 Skrzynka uliczna do zasuw Króciec dwukołnierzowy 80 l = 0,8 m Łuk kołnierzowy ze stopką 80 Hydrant nadziemny HP80	2 1 1 1 1 1 1 1	Rys. szczegóły
Miłochowice	MC7	Kołnierz 150 z króćcem 160 PE do zgrzewania Trójkąt kołnierzowy 150/80 Zasuwa kołnierzowa 80 Trzpień teleskopowy do zasuw 80 Skrzynka uliczna do zasuw Króciec dwukołnierzowy 80 l = 0,8 m Łuk kołnierzowy ze stopką 80 Hydrant nadziemny HP80	2 1 1 1 1 1 1 1	Rys. szczegóły
Miłochowice	MC8	Kołnierz 150 z króćcem 160 PE do zgrzewania Zwężka dwukołnierzowa 150/80 Zasuwa kołnierzowa 80 Trzpień teleskopowy do zasuw 80 Skrzynka uliczna do zasuw Króciec dwukołnierzowy 80 l = 0,8 m Łuk kołnierzowy ze stopką 80 Hydrant nadziemny HP80	1 1 1 1 1 1 1 1	Rys. szczegóły
Miłochowice	MC9	Kołnierz 150 z króćcem 160 PE do zgrzewania	2	Rys. szczegóły

		Trójnik kołnierzowy 150/80 Zasuwa kołnierzowa 80 Trzpień teleskopowy do zasuw 80 Skrzynka uliczna do zasuw Króciec dwukołnierzowy 80 l = 0,8 m Łuk kołnierzowy ze stopką 80 Hydrant nadziemny HP80	1 1 1 1 1 1 1	
Miłochowice	MC10	Kolano 90* 160	1	
Miłochowice	MC11	Kołnierz 150 z króćcem 160 PE do zgrzewania Trójnik kołnierzowy 150/80 Zasuwa kołnierzowa 80 Trzpień teleskopowy do zasuw 80 Skrzynka uliczna do zasuw Króciec dwukołnierzowy 80 l = 0,8 m Łuk kołnierzowy ze stopką 80 Hydrant nadziemny HP80	2 1 1 1 1 1 1 1	Rys. szczegółowy
Miłochowice	MC12	Kolano 15* 160	1	
Miłochowice	MC13	Kołnierz 150 z króćcem 160 PE do zgrzewania Trójnik kołnierzowy 150/80 Zasuwa kołnierzowa 80 Trzpień teleskopowy do zasuw 80 Skrzynka uliczna do zasuw Króciec dwukołnierzowy 80 l = 0,8 m Łuk kołnierzowy ze stopką 80 Hydrant nadziemny HP80	2 1 1 1 1 1 1 1	Rys. szczegółowy
Miłochowice	MC14	Kolano 15* 160	1	
Miłochowice	MC16	Kołnierz 150 z króćcem 160 PE do zgrzewania Zwężka dwukołnierzowa 150/80 Zasuwa kołnierzowa 80 Trzpień teleskopowy do zasuw 80 Skrzynka uliczna do zasuw Króciec dwukołnierzowy 80 l = 0,8 m Łuk kołnierzowy ze stopką 80 Hydrant nadziemny HP80	1 1 1 1 1 1 1 1	Rys. szczegółowy
Miłochowice	MC17	Kołnierz 100/110 PCV Trójnik kołnierzowy 150/150 Zasuwa kołnierzowa 150 Trzpień teleskopowy do zasuw 125 Skrzynka uliczna do zasuw Zwężka dwukołnierzowa 150/100 Kołnierz 150 z króćcem 160 PE do zgrzewania	2 1 2 2 2 2 1	Rys.szczegółowy
Miłochowice	MC18	Kołnierz 150 z króćcem 160 PE do zgrzewania Trójnik kołnierzowy 150/80 Zasuwa kołnierzowa 80 Trzpień teleskopowy do zasuw 80 Skrzynka uliczna do zasuw Króciec dwukołnierzowy 80 l = 0,8 m	2 1 1 1 1 1	Rys. szczegółowy

		Łuk kołnierzowy ze stopką 80 Hydrant nadziemny HP80	1 1	
Miłochowice	MC19	Kolano 30* 160	1	
Miłochowice	MC20 MC20A	Kołnierz 150 z króćcem 160 PE do zgrzewania Trójkąt kołnierzowy 150/80 Zasuwa kołnierzowa 80 Trzpień teleskopowy do zasuw 80 Skrzynka uliczna do zasuw Łuk kołnierzowy ze stopką 80 Hydrant nadziemny HP80 Króciec dwukołnierzowy 80 l = 7 m	2 1 1 1 1 1 1	Rys. szczegółowy
Miłochowice	MC21	Obejma samonawiercająca z zaworem odcinającym 160/63 Trzpień teleskopowy do obejmy 1,25 – 1,80 m Skrzynka uliczna do przyłączy domowych Mufa redukcyjna 63/50	1 1 1 1	
Miłochowice	MC22	Kołnierz 150 z króćcem 160 PE do zgrzewania Trójkąt kołnierzowy 150/80 Zasuwa kołnierzowa 80 Trzpień teleskopowy do zasuw 80 Skrzynka uliczna do zasuw Króciec dwukołnierzowy 80 l = 0,8 m Łuk kołnierzowy ze stopką 80 Hydrant nadziemny HP80	2 1 1 1 1 1 1	Rys. szczegółowy
Miłochowice	MC23	Kołnierz 150 z króćcem 160 PE do zgrzewania Zwężka dwukołnierzowa 150/80 Zasuwa kołnierzowa 80 Trzpień teleskopowy do zasuw 80 Skrzynka uliczna do zasuw Króciec dwukołnierzowy 80 l = 0,8 m Łuk kołnierzowy ze stopką 80 Hydrant nadziemny HP80	1 1 1 1 1 1 1	Rys. szczegółowy
Świętoszyn Miłosławice	SM1 SM2	Kołnierz 150/160 PCV Trójkąt kołnierzowy 150/150 Zasuwa kołnierzowa 150 Trzpień teleskopowy do zasuw 150 Skrzynka uliczna do zasuw Kolano 90* 160 Kołnierz 150 z króćcem 160 PE do zgrzewania	2 1 2 2 2 1 1	Rys.szczegółowy
Świętoszyn Miłosławice	SM3	Kolano 45* 160 Kolano 30* 160	1 1	
Świętoszyn Miłosławice	SM4	Kolano 45* 160 Kolano 30* 160 Kołnierz 150 z króćcem 160 PE do zgrzewania Zasuwa kołnierzowa 150 Trzpień teleskopowy do zasuw 150 Skrzynka uliczna do zasuw	1 1 2 1 1 1	
Świętoszyn	SM5	Kolano 15* 160	1	

Miłosławice				
Świętoszyn Miłosławice	SM6	Kolano 15* 160	1	
Świętoszyn Miłosławice	SM7	Kolano 45* 160 Kolano 30* 160	1 1	
Świętoszyn Miłosławice	SM8	Kołnierz 150 z króćcem 160 PE do zgrzewania Trójkąt kołnierzowy 150/150 Zasuwa kołnierzowa 150 Trzpień teleskopowy do zasuw 150 Skrzynka uliczna do zasuw Zwężka dwukołnierzowa 150/100 Kołnierz 100 z króćcem 110 PE do zgrzewania	2 1 2 2 2 1 1	Rys. szczegółowy
Świętoszyn Miłosławice	SM9	Kolano 15* 160	1	
Świętoszyn Miłosławice	SM10	Kołnierz 100 z króćcem 110 PE do zgrzewania Trójkąt kołnierzowy 100/100 Zasuwa kołnierzowa 100 Trzpień teleskopowy do zasuw 100 Skrzynka uliczna do zasuw	3 1 1 1 1	Rys. szczegółowy
Świętoszyn Miłosławice	SM11	Kolano 45* 110	1	
Świętoszyn Miłosławice	SM12	Kolano 45* 110	1	
Świętoszyn Miłosławice	SM13	Kołnierz 100 z króćcem 110 PE do zgrzewania Trójkąt kołnierzowy 100/80 Zasuwa kołnierzowa 80 Trzpień teleskopowy do zasuw 80 Skrzynka uliczna do zasuw Króciec dwukołnierzowy 80 l = 0,8 m Łuk kołnierzowy ze stopką 80 Hydrant nadziemny HP80	2 1 1 1 1 1 1 1	Rys. szczegółowy
Świętoszyn Miłosławice	SM14	Kołnierz 100 z króćcem 110 PE do zgrzewania Trójkąt kołnierzowy 100/80 Zasuwa kołnierzowa 80 Trzpień teleskopowy do zasuw 80 Skrzynka uliczna do zasuw Króciec dwukołnierzowy 80 l = 0,8 m Łuk kołnierzowy ze stopką 80 Hydrant nadziemny HP80	2 1 1 1 1 1 1 1	Rys. szczegółowy
Świętoszyn Miłosławice	SM15	Kolano 45* 160 Kolano 30* 160	1 1	
Świętoszyn Miłosławice	SM16	Kolano 15* 110	1	
Świętoszyn Miłosławice	SM17	Kołnierz 100 z króćcem 110 PE do zgrzewania Trójkąt kołnierzowy 100/100 Zasuwa kołnierzowa 100 Trzpień teleskopowy do zasuw 100 Skrzynka uliczna do zasuw	3 1 1 1 1	Rys. szczegółowy

Świętoszyn Miłosławice	SM18	Kołnierz 100 z króćcem 110 PE do zgrzewania Trójkąt kołnierzowy 100/80 Zasuwa kołnierzowa 80 Trzpień teleskopowy do zasuw 80 Skrzynka uliczna do zasuw Króćciec dwukołnierzowy 80 l = 0,8 m Łuk kołnierzowy ze stopką 80 Hydrant nadziemny HP80	2 1 1 1 1 1 1	Rys. szczegółowy
Świętoszyn Miłosławice	SM19	Kołnierz 100 z króćcem 110 PE do zgrzewania Trójkąt kołnierzowy 100/80 Zasuwa kołnierzowa 80 Trzpień teleskopowy do zasuw 80 Skrzynka uliczna do zasuw Króćciec dwukołnierzowy 80 l = 0,8 m Łuk kołnierzowy ze stopką 80 Hydrant nadziemny HP80	2 1 1 1 1 1 1	Rys. szczegółowy
Świętoszyn Miłosławice	SM20	Kołnierz 150 z króćcem 160 PE do zgrzewania Trójkąt kołnierzowy 150/80 Zasuwa kołnierzowa 80 Trzpień teleskopowy do zasuw 80 Skrzynka uliczna do zasuw Króćciec dwukołnierzowy 80 l = 0,8 m Łuk kołnierzowy ze stopką 80 Hydrant nadziemny HP80	2 1 1 1 1 1 1	Rys. szczegółowy
Świętoszyn Miłosławice	SM21	Kołnierz 150 z króćcem 160 PE do zgrzewania Trójkąt kołnierzowy 150/80 Zasuwa kołnierzowa 80 Trzpień teleskopowy do zasuw 80 Skrzynka uliczna do zasuw Króćciec dwukołnierzowy 80 l = 0,8 m Łuk kołnierzowy ze stopką 80 Hydrant nadziemny HP80	2 1 1 1 1 1 1	Rys. szczegółowy
Świętoszyn Miłosławice	SM22	Kołnierz 150 z króćcem 160 PE do zgrzewania Trójkąt kołnierzowy 150/100 Zasuwa kołnierzowa 150 Trzpień teleskopowy do zasuw 150 Skrzynka uliczna do zasuw Zasuwa kołnierzowa 100 Trzpień teleskopowy do zasuw 100 Kołnierz 100 z króćcem 110 PE do zgrzewania	2 1 1 1 2 1 1 1	Rys. szczegółowy
Świętoszyn Miłosławice	SM23	Kolano 30* 160	1	
Świętoszyn Miłosławice	SM24	Kołnierz 150 z króćcem 160 PE do zgrzewania Zasuwa kołnierzowa 150 Trzpień teleskopowy do zasuw 150 Skrzynka uliczna do zasuw Kolano 30* 160	2 1 1 1 1	
Świętoszyn Miłosławice	SM25	Kolano 30* 160	1	
Świętoszyn	SM26	Kołnierz 150 z króćcem 160 PE do zgrzewania	2	Rys. szczegółowy

Miłosławice		Trójnik kołnierzy 150/80 Zasuwa kołnierzy 80 Trzpień teleskopowy do zasuw 80 Skrzynka uliczna do zasuw Króciec dwukołnierzy 80 l = 0,8 m Łuk kołnierzy ze stopką 80 Hydrant nadziemny HP80	1 1 1 1 1 1 1	
Świętoszyn Miłosławice	SM29	Kolano 15* 160	1	
Świętoszyn Miłosławice	SM30	Kołnierz 150 z króćcem 160 PE do zgrzewania Zasuwa kołnierzy 150 Trzpień teleskopowy do zasuw 150 Skrzynka uliczna do zasuw Kolano 15* 160	2 1 1 1 1	
Świętoszyn Miłosławice	SM31	Kolano 45* 160 Kolano 30* 160	1 1	
Świętoszyn Miłosławice	SM32	Kolano 30* 160 Kolano 30* 160	1 1	
Świętoszyn Miłosławice	SM33	Kołnierz 150 z króćcem 160 PE do zgrzewania Zasuwa kołnierzy 150 Trzpień teleskopowy do zasuw 150 Skrzynka uliczna do zasuw	2 1 1 1	
Świętoszyn Miłosławice	SM34	Kolano 30* 160 Kolano 30* 160	1 1	
Świętoszyn Miłosławice	SM35	Kolano 30* 160 Kolano 30* 160	1 1	
Świętoszyn Miłosławice	SM36	Kolano 30* 160 Kolano 30* 160	1 1	
Świętoszyn Miłosławice	SM37	Kolano 30* 160 Kolano 30* 160	1 1	
Świętoszyn Miłosławice	SM38	Kołnierz 150 z króćcem 160 PE do zgrzewania Trójnik kołnierzy 150/100 Zasuwa kołnierzy 150 Trzpień teleskopowy do zasuw 150 Skrzynka uliczna do zasuw Zasuwa kołnierzy 100 Trzpień teleskopowy do zasuw 100 Skrzynka uliczna do zasuw Kołnierz 100 z króćcem 110 PE do zgrzewania	2 1 2 2 2 1 1 1 1	Rys.szczegółowy
Świętoszyn Miłosławice	SM39	Kolano 15* 160	1	
Świętoszyn Miłosławice	SM40	Kolano 15* 160	1	
Świętoszyn Miłosławice	SM42	Kołnierz 150 z króćcem 160 PE do zgrzewania Trójnik kołnierzy 150/80 Zasuwa kołnierzy 80 Trzpień teleskopowy do zasuw 80 Skrzynka uliczna do zasuw	2 1 1 1 1	Rys. szczegóły

		Kołnierz 80 z króćcem 90 PE do zgrzewania Kolano 15* 90	1 1	
Świętoszyn Miłosławice	SM43	Kołnierz 80 z króćcem 90 PE do zgrzewania Trójkąt kołnierzowy 80/80 Zasuwa kołnierzowa 80 Trzpień teleskopowy do zasuw 80 Skrzynka uliczna do zasuw Króciec dwukołnierzowy 80 l = 0,8 m Łuk kołnierzowy ze stopką 80 Hydrant nadziemny HP80	2 1 1 1 1 1 1 1	Rys. szczegółowy
Świętoszyn Miłosławice	SM44	Kołnierz 80 z króćcem 90 PE do zgrzewania Zasuwa kołnierzowa 80 Trzpień teleskopowy do zasuw 80 Skrzynka uliczna do zasuw Króciec dwukołnierzowy 80 l = 0,8 Łuk kołnierzowy ze stopką 80 Hydrant nadziemny HP80	1 1 1 1 1 1 1	Rys. szczegółowy
Świętoszyn Miłosławice	SM45	Kołnierz 100 z króćcem 110 PE do zgrzewania Zasuwa kołnierzowa 100 Trzpień teleskopowy do zasuw 100 Skrzynka uliczna do zasuw	2 1 1 1	
Świętoszyn Miłosławice	SM46	Obejma samonawiercająca z zaworem odcinającym 110/63 Trzpień teleskopowy do obejmy 1,25 – 1,80 m Skrzynka uliczna do przyłączy domowych	1 1 1	Nie przewiercać
Świętoszyn Miłosławice	SM47	Kołnierz 100 z króćcem 110 PE do zgrzewania Trójkąt kołnierzowy 100/80 Zasuwa kołnierzowa 80 Trzpień teleskopowy do zasuw 80 Skrzynka uliczna do zasuw Łuk kołnierzowy ze stopką 80 Hydrant nadziemny HP80 Króciec dwukołnierzowy 80 l = 7 m	2 1 1 1 1 1 1 1	Rys. szczegółowy
Świętoszyn Miłosławice	SM48	Kołnierz 100 z króćcem 110 PE do zgrzewania Trójkąt kołnierzowy 100/80 Zasuwa kołnierzowa 80 Trzpień teleskopowy do zasuw 80 Skrzynka uliczna do zasuw Kołnierz 80 z króćcem 90 do zgrzewania	2 1 1 1 1 1	Rys. szczegółowy
Świętoszyn Miłosławice	SM49	Obejma samonawiercająca z zaworem odcinającym 110/63 Trzpień teleskopowy do obejmy 1,25 – 1,80 m Skrzynka uliczna do przyłączy domowych Mufa redukcyjna 63/32	1 1 1 1	
Świętoszyn Miłosławice	SM50	Kołnierz 100 z króćcem 110 PE do zgrzewania Trójkąt kołnierzowy 100/80 Zasuwa kołnierzowa 80 Trzpień teleskopowy do zasuw 80 Skrzynka uliczna do zasuw	2 1 1 1 1	Rys. szczegółowy

		Króciec dwukołnierzowy 80 l = 0,8 m Łuk kołnierzowy ze stopką 80 Hydrant nadziemny HP80	1 1 1	
Świętoszyn Miłosławice	SM51	Kolano 90* 110	1	
Świętoszyn Miłosławice	SM52	Kolano 30* 110 Kolano 30* 110	1 1	
Świętoszyn Miłosławice	SM53	Kołnierz 100 z króćcem 110 PE do zgrzewania Trójnik kołnierzowy 100/80 Zasuwa kołnierzowa 80 Trzpień teleskopowy do zasuw 80 Skrzynka uliczna do zasuw Kołnierz 80 z króćcem 90 PE do zgrzewania Kolano 30* 90 Kolano 30* 90	2 1 1 1 1 1 1 1	Rys. szczegółowy
Świętoszyn Miłosławice	SM54	Kołnierz 80 z króćcem 90 PE do zgrzewania Trójnik kołnierzowy 80/80 Zasuwa kołnierzowa 80 Trzpień teleskopowy do zasuw 80 Skrzynka uliczna do zasuw Króciec dwukołnierzowy 80 l = 0,8 m Łuk kołnierzowy ze stopką 80 Hydrant nadziemny HP80	2 1 1 1 1 1 1 1	Rys. szczegółowy
Świętoszyn Miłosławice	SM55	Kołnierz 80 z króćcem 90 PE do zgrzewania Trójnik kołnierzowy 80/80 Zasuwa kołnierzowa 80 Trzpień teleskopowy do zasuw 80 Skrzynka uliczna do zasuw Króciec dwukołnierzowy 80 l = 0,8 m Łuk kołnierzowy ze stopką 80 Hydrant nadziemny HP80	2 1 1 1 1 1 1 1	Rys. szczegółowy
Świętoszyn Miłosławice	SM56	Kołnierz 80 z króćcem 90 PE do zgrzewania Czwórnik kołnierzowy 80 Zasuwa kołnierzowa 80 Trzpień teleskopowy do zasuw 80 Skrzynka uliczna do zasuw	4 1 4 4 4	Rys.szczegółowy
Świętoszyn Miłosławice	SM57	Kolano 90* 90 Kołnierz 80 z króćcem 90 PE do zgrzewania Zasuwa kołnierzowa 80 Trzpień teleskopowy do zasuw 80 Skrzynka uliczna do zasuw Króciec dwukołnierzowy 80 l = 0,8 m Łuk kołnierzowy ze stopką 80 Hydrant nadziemny HP80	1 1 1 1 1 1 1	Rys. szczegółowy
Świętoszyn Miłosławice	SM58	Kolano 30* 110	1	
Świętoszyn Miłosławice	SM59	Kołnierz 100 z króćcem 110 PE do zgrzewania Trójnik kołnierzowy 100/80 Zasuwa kołnierzowa 80	2 1 1	Rys. szczegółowy

		Trzpień teleskopowy do zasuw 80 Skrzynka uliczna do zasuw Króciec dwukołnierzowy 80 l = 0,8 m Łuk kołnierzowy ze stopką 80 Hydrant nadziemny HP80	1 1 1 1 1	
Świętoszyn Miłosławice	SM60	Kołnierz 100 z króćcem 90 PE do zgrzewania Kołnierz 80 z króćcem 90 PE do zgrzewania Czwórnik kołnierzowy 100 Zasuwa kołnierzowa 100 Trzpień teleskopowy do zasuw 100 Skrzynka uliczna do zasuw Zwężka dwukołnierzowa 100/80	2 2 1 4 4 4 2	Rys.szczegółowy
Świętoszyn Miłosławice	SM61	Kołnierz 80 z króćcem 90 PE do zgrzewania Trójkąt kołnierzowy 80/80 Zasuwa kołnierzowa 80 Trzpień teleskopowy do zasuw 80 Skrzynka uliczna do zasuw Króciec dwukołnierzowy 80 l = 0,8 m Łuk kołnierzowy ze stopką 80 Hydrant nadziemny HP80	2 1 1 1 1 1 1	Rys. szczegóły
Świętoszyn Miłosławice	SM62	Kołano 90* 90 Kołnierz 80 z króćcem 90 PE do zgrzewania Zasuwa kołnierzowa 80 Trzpień teleskopowy do zasuw 80 Skrzynka uliczna do zasuw Króciec dwukołnierzowy 80 l = 0,8 m Łuk kołnierzowy ze stopką 80 Hydrant nadziemny HP80	1 1 1 1 1 1 1	Rys. szczegóły
Świętoszyn Miłosławice	SM63	Kołano 90* 90 Kołnierz 80 z króćcem 90 PE do zgrzewania Zasuwa kołnierzowa 80 Trzpień teleskopowy do zasuw 80 Skrzynka uliczna do zasuw Króciec dwukołnierzowy 80 l = 0,8 m Łuk kołnierzowy ze stopką 80 Hydrant nadziemny HP80	1 1 1 1 1 1 1	Rys. szczegóły
Świętoszyn Miłosławice	SM64	Kołnierz 100 z króćcem 90 PE do zgrzewania Kołnierz 80 z króćcem 90 PE do zgrzewania Czwórnik kołnierzowy 100 Zasuwa kołnierzowa 100 Trzpień teleskopowy do zasuw 100 Skrzynka uliczna do zasuw Zwężka dwukołnierzowa 100/80	2 2 1 4 4 4 2	Rys.szczegółowy
Świętoszyn Miłosławice	SM65	Kołnierz 80 z króćcem 90 PE do zgrzewania Trójkąt kołnierzowy 80/80 Zasuwa kołnierzowa 80 Trzpień teleskopowy do zasuw 80 Skrzynka uliczna do zasuw Króciec dwukołnierzowy 80 l = 0,8 m Łuk kołnierzowy ze stopką 80 Hydrant nadziemny HP80	2 1 1 1 1 1 1	Rys. szczegóły

Świętoszyn Miłosławice	SM66	Kolano 90* 90 Kołnierz 80 z króćcem 90 PE do zgrzewania Zasuwa kołnierzowa 80 Trzpień teleskopowy do zasuw 80 Skrzynka uliczna do zasuw Króciec dwukołnierzowy 80 l = 0,8 m Łuk kołnierzowy ze stopką 80 Hydrant nadziemny HP80	1 1 1 1 1 1 1 1	Rys. szczegółowy
Świętoszyn Miłosławice	SM67	Kołnierz 100 z króćcem 110 PE do zgrzewania Trójnik kołnierzowy 100/80 Zasuwa kołnierzowa 80 Trzpień teleskopowy do zasuw 80 Skrzynka uliczna do zasuw Kołnierz 80 z króćcem 90 do zgrzewania	2 1 1 1 1 1	Rys. szczegółowy
Świętoszyn Miłosławice	SM68	Kołnierz 80 z króćcem 90 PE do zgrzewania Trójnik kołnierzowy 80/80 Zasuwa kołnierzowa 80 Trzpień teleskopowy do zasuw 80 Skrzynka uliczna do zasuw Króciec dwukołnierzowy 80 l = 0,8 m Łuk kołnierzowy ze stopką 80 Hydrant nadziemny HP80	2 1 1 1 1 1 1 1	Rys. szczegółowy
Świętoszyn Miłosławice	SM69	Kolano 90* 90 Kołnierz 80 z króćcem 90 PE do zgrzewania Zasuwa kołnierzowa 80 Trzpień teleskopowy do zasuw 80 Skrzynka uliczna do zasuw Króciec dwukołnierzowy 80 l = 0,8 m Łuk kołnierzowy ze stopką 80 Hydrant nadziemny HP80	1 1 1 1 1 1 1 1	Rys. szczegółowy
Świętoszyn Miłosławice	SM70	Kołnierz 100 z króćcem 90 PE do zgrzewania Kołnierz 80 z króćcem 90 PE do zgrzewania Trójnik kołnierzowy 100/100 Zasuwa kołnierzowa 100 Trzpień teleskopowy do zasuw 100 Skrzynka uliczna do zasuw Zwężka dwukołnierzowa 100/80	2 1 1 2 2 2 1	Rys. szczegółowy
Świętoszyn Miłosławice	SM71	Kolano 90* 90 Kołnierz 80 z króćcem 90 PE do zgrzewania Zasuwa kołnierzowa 80 Trzpień teleskopowy do zasuw 80 Skrzynka uliczna do zasuw Króciec dwukołnierzowy 80 l = 0,8 m Łuk kołnierzowy ze stopką 80 Hydrant nadziemny HP80	1 1 1 1 1 1 1 1	Rys. szczegółowy
Świętoszyn Miłosławice	SM72	Kołnierz 100 z króćcem 110 PE do zgrzewania Trójnik kołnierzowy 100/80 Zasuwa kołnierzowa 80 Trzpień teleskopowy do zasuw 80 Skrzynka uliczna do zasuw Króciec dwukołnierzowy 80 l = 0,8 m	2 1 1 1 1 1	Rys. szczegółowy

		Łuk kołnierzowy ze stopką 80 Hydrant nadziemny HP80	1 1	
Świętoszyn Miłosławice	SM73	Kołnierz 100 z króćcem 110 PE do zgrzewania Trójnik kołnierzowy 100/80 Zasuwa kołnierzowa 80 Trzpień teleskopowy do zasuw 80 Skrzynka uliczna do zasuw Króciec dwukołnierzowy 80 l = 0,8 m Łuk kołnierzowy ze stopką 80 Hydrant nadziemny HP80 Zasuwa kołnierzowa 100 Trzpień teleskopowy do zasuw 100	2 1 1 1 2 1 1 1 1 1	Rys. szczegółowy
Świętoszyn Miłosławice	SM74	Kołnierz 150 z króćcem 160 PE do zgrzewania Trójnik kołnierzowy 150/100 Zasuwa kołnierzowa 100 Trzpień teleskopowy do zasuw 100 Skrzynka uliczna do zasuw Kołnierz 100 z króćcem 110 PE do zgrzewania	2 1 1 1 1 1	Rys. szczegółowy
Świętoszyn Miłosławice	SM75	Kołnierz 150 z króćcem 160 PE do zgrzewania Trójnik kołnierzowy 150/80 Zasuwa kołnierzowa 80 Trzpień teleskopowy do zasuw 80 Skrzynka uliczna do zasuw Kołnierz 80 z króćcem 90 PE do zgrzewania	2 1 1 1 1 1	Rys. szczegółowy
Świętoszyn Miłosławice	SM76 SM77	Obejma samonawiercająca z zaworem odcinającym 90/63 Trzpień teleskopowy do obejmy 1,25 – 1,80 m Skrzynka uliczna do przyłączy domowych Mufa redukcyjna 63/32 Kolano 90* 90 Kołnierz 80 z króćcem 90 PE do zgrzewania Zasuwa kołnierzowa 80 Trzpień teleskopowy do zasuw 80 Skrzynka uliczna do zasuw Króciec dwukołnierzowy 80 l = 0,8 m Łuk kołnierzowy ze stopką 80 Hydrant nadziemny HP80	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Rys. szczegółowy
Świętoszyn Miłosławice	SM78	Kołnierz 150 z króćcem 160 PE do zgrzewania Zasuwa kołnierzowa 150 Trzpień teleskopowy do zasuw 150 Skrzynka uliczna do zasuw	2 1 1 1	
Świętoszyn Miłosławice	SM81	Obejma samonawiercająca z zaworem odcinającym 160/63 Trzpień teleskopowy do obejmy 1,25 – 1,80 m Skrzynka uliczna do przyłączy domowych Mufa redukcyjna 63/32	1 1 1 1	
Świętoszyn Miłosławice	SM82	Kołnierz 150 z króćcem 160 PE do zgrzewania Trójnik kołnierzowy 150/80 Łuk kołnierzowy 45* 80 Zasuwa kołnierzowa 80	2 1 1 1	Rys. szczegółowy

		Trzpień teleskopowy do zasuw 80 Skrzynka uliczna do zasuw Króciec dwukołnierzowy 80 l = 0,8 m Łuk kołnierzowy ze stopką 80 Hydrant nadziemny HP80 Kolano 90* 160	1 1 1 1 1 1	
Świętoszyn Miłosławice	SM83	Kolano 90* 160	1	
Świętoszyn Miłosławice	SM84	Kołnierz 80/90 PCV Trójkąt kołnierzowy 150/150 Zasuwa kołnierzowa 150 Trzpień teleskopowy do zasuw 150 Skrzynka uliczna do zasuw Kolano 30* 160 Kołnierz 150 z króćcem 160 PE do zgrzewania Zwężka dwukołnierzowa 150/80	2 1 3 3 3 1 1 2	Rys.szczegółowy
Świętoszyn Miłosławice	SM85	Obejma samonawiercająca z zaworem odcinającym 90/63 do rur PCV Trzpień teleskopowy do obejmy 1,25 – 1,80 m Skrzynka uliczna do przyłączy domowych Mufa redukcyjna 63/32	1 1 1 1	
Świętoszyn Miłosławice	SM86 SM87	Kołnierz 80/90 PCV Trójkąt kołnierzowy 80/80 Zasuwa kołnierzowa 80 Trzpień teleskopowy do zasuw 80 Skrzynka uliczna do zasuw Kolano 90* 90 Kołnierz 80 z króćcem 90 PE do zgrzewania	2 1 1 1 1 1 1	Rys. szczegóły
Świętoszyn Miłosławice	SM88	Kolano 15* 90	1	
Świętoszyn Miłosławice	SM89	Obejma samonawiercająca z zaworem odcinającym 90/63 Trzpień teleskopowy do obejmy 1,25 – 1,80 m Skrzynka uliczna do przyłączy domowych Mufa redukcyjna 63/32	1 1 1 1	
Świętoszyn Miłosławice	SM90	Kołnierz 80 z króćcem 90 PE do zgrzewania Zasuwa kołnierzowa 80 Trzpień teleskopowy do zasuw 80 Skrzynka uliczna do zasuw Króciec dwukołnierzowy 80 l = 0,8 m Łuk kołnierzowy ze stopką 80 Hydrant nadziemny HP80	1 1 1 1 1 1 1	Rys. szczegóły
Świętoszyn Miłosławice	SM91	Obejma samonawiercająca z zaworem odcinającym 90/63 do rur PCV Trzpień teleskopowy do obejmy 1,25 – 1,80 m Skrzynka uliczna do przyłączy domowych Mufa redukcyjna 63/32	1 1 1 1	
Świętoszyn Miłosławice	SM92	Obejma samonawiercająca z zaworem odcinającym 90/63 do rur PCV	1	

		Trzpień teleskopowy do obejmy 1,25 – 1,80 m Skrzynka uliczna do przyłączy domowych Mufa redukcyjna 63/32	1 1 1	
Świętoszyn Miłosławice	SM93	Kołnierz 80/90 PCV Trójnik kołnierzowy 80/80 Zasuwa kołnierzowa 80 Trzpień teleskopowy do zasuw 80 Skrzynka uliczna do zasuw Kołnierz 80 z króćcem 90 PE do zgrzewania	2 1 1 1 1 1	Rys. szczegółowy
Świętoszyn Miłosławice	SM94	Kolano 30* 90 Kolano 30* 90	1 1	
Świętoszyn Miłosławice	SM95	Kolano 45* 90	1	
Świętoszyn Miłosławice	SM96 SM97	Obejma samonawiercająca z zaworem odcinającym 90/63 Trzpień teleskopowy do obejmy 1,25 – 1,80 m Skrzynka uliczna do przyłączy domowych Mufa redukcyjna 63/32 Kolano 90* 90 Kołnierz 80 z króćcem 90 PE do zgrzewania Zasuwa kołnierzowa 80 Trzpień teleskopowy do zasuw 80 Skrzynka uliczna do zasuw Króciec dwukołnierzowy 80 l = 0,8 m Łuk kołnierzowy ze stopką 80 Hydrant nadziemny HP80	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Rys. szczegółowy
Świętoszyn Miłosławice	SM98	Obejma samonawiercająca z zaworem odcinającym 90/63 do rur PCV Trzpień teleskopowy do obejmy 1,25 – 1,80 m Skrzynka uliczna do przyłączy domowych Mufa redukcyjna 63/32	1 1 1 1	
Świętoszyn Osada	ŚO1	Kołnierz 150/160 PCV Trójnik kołnierzowy 150/100 Zasuwa kołnierzowa 150 Trzpień teleskopowy do zasuw 150 Skrzynka uliczna do zasuw Zasuwa kołnierzowa 100 Trzpień teleskopowy do zasuw 100 Skrzynka uliczna do zasuw Kołnierz 100 z króćcem 110 PE do zgrzewania	2 1 1 1 1 1 1 1 1	Rys. szczegółowy
Świętoszyn Osada	ŚO2	Kolano 30* 110 Kolano 30* 110	1 1	
Świętoszyn Osada	ŚO2A	Kołnierz 100 z króćcem 110 PE do zgrzewania Trójnik kołnierzowy 100/80 Zasuwa kołnierzowa 80 Trzpień teleskopowy do zasuw 80 Skrzynka uliczna do zasuw Króciec dwukołnierzowy 80 l = 0,8 m Łuk kołnierzowy ze stopką 80 Hydrant nadziemny HP80	2 1 1 1 1 1 1 1	Rys. szczegółowy

Świętoszyn Osada	ŚO3	Kolano 45* 110	1	
Świętoszyn Osada	ŚO4	Kolano 45* 110	1	
Świętoszyn Osada	ŚO5	Kołnierz 100z króćcem 110 PE do zgrzewania Zasuwa kołnierzowa 100 Trzpień teleskopowy do zasuw 100 Skrzynka uliczna do zasuw	2 1 1 1	
Świętoszyn Osada	ŚO8	Kolano 30* 110 Kolano 30* 110	1 1	
Świętoszyn Osada	ŚO9	Kolano 15* 110	1	
Świętoszyn Osada	ŚO10	Kolano 30* 110	1	
Świętoszyn Osada	ŚO11	Kolano 15* 110	1	
Świętoszyn Osada	ŚO13	Kołnierz 100 z króćcem 110 PE do zgrzewania Trójnik kołnierzowy 100/80 Zasuwa kołnierzowa 80 Trzpień teleskopowy do zasuw 80 Skrzynka uliczna do zasuw Króciec dwukołnierzowy 80 l = 0,8 m Łuk kołnierzowy ze stopką 80 Hydrant nadziemny HP80	2 1 1 1 1 1 1 1	Rys. szczegółowy
Świętoszyn Osada	ŚO14	Kolano 30* 110	1	
Świętoszyn Osada	ŚO15	Obejma samonawiercająca z zaworem odcinającym 110/63 Trzpień teleskopowy do obejmy 1,25 – 1,80 m Skrzynka uliczna do przyłączy domowych Mufa redukcyjna 63/32	1 1 1 1	
Świętoszyn Osada	ŚO16 ŚO17	Obejma samonawiercająca z zaworem odcinającym 110/63 Trzpień teleskopowy do obejmy 1,25 – 1,80 m Skrzynka uliczna do przyłączy domowych Mufa redukcyjna 63/32 Kolano 90* 110 Kołnierz 100 z króćcem 110 PE do zgrzewania Zwężka dwukołnierzowa 100/80 Zasuwa kołnierzowa 80 Trzpień teleskopowy do zasuw 80 Skrzynka uliczna do zasuw Króciec dwukołnierzowy 80 l = 0,8 m Łuk kołnierzowy ze stopką 80 Hydrant nadziemny HP80	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Rys. szczegółowy
Smelice	NZ1	Kołnierz 100/110 PCV Kołnierz 100 z króćcem 110 PE do zgrzewania Trójnik kołnierzowy 100/100 Zasuwa kołnierzowa 100	2 1 1 2	Rys.szczegółowy

		Trzpień teleskopowy do zasuw 100	2	
		Skrzynka uliczna do zasuw	2	
		Kolano 15* 110	1	
Smelice	NZ2	Kolano 15* 110	1	
Smelice	NZ4	Kolano 15* 110	1	
Smelice	NZ5	Kolano 15* 110	1	
Smelice	NZ6	Kołnierz 100 z króćcem 110 PE do zgrzewania	2	
		Zasuwa kołnierzowa 100	1	
		Trzpień teleskopowy do zasuw 100	1	
		Skrzynka uliczna do zasuw	1	
		Kolano 15* 160	1	
Smelice	NZ8	Kolano 15* 110	1	
Smelice	NZ9	Kolano 15* 110	1	
Smelice	NZ11	Kołnierz 100 z króćcem 110 PE do zgrzewania	2	
		Zasuwa kołnierzowa 100	1	
		Trzpień teleskopowy do zasuw 100	1	
		Skrzynka uliczna do zasuw	1	
Smelice	NZ13	Kołnierz 100 z króćcem 110 PE do zgrzewania	2	
		Zasuwa kołnierzowa 100	1	
		Trzpień teleskopowy do zasuw 100	1	
		Skrzynka uliczna do zasuw	1	
Smelice	NZ14	Kolano 15* 110	1	
Smelice	NZ17	Obejma samonawiercająca z zaworem odcinającym 110/63	1	
		Trzpień teleskopowy do obejmy 1,25 – 1,80 m	1	
		Skrzynka uliczna do przyłączy domowych	1	
		Mufa redukcyjna 63/32	1	
Smelice	NZ18	Kolano 45* 110	1	
Smelice	NZ19	Kołnierz 100 z króćcem 110 PE do zgrzewania	2	Rys. szczegółowy
		Trójkąt kołnierzowy 100/80	1	
		Zasuwa kołnierzowa 80	1	
		Trzpień teleskopowy do zasuw 80	1	
		Skrzynka uliczna do zasuw	1	
		Króciec dwukołnierzowy 80 l = 0,8 m	1	
		Łuk kołnierzowy ze stopką 80	1	
		Hydrant nadziemny HP80	1	
Smelice	NZ20	Kołnierz 100 z króćcem 110 PE do zgrzewania	2	
		Zasuwa kołnierzowa 100	1	
		Trzpień teleskopowy do zasuw 100	1	

		Skrzynka uliczna do zasuw Kolano 45* 110	1 1	
Smelice	NZ22	Kołnierz 100 z króćcem 110 PE do zgrzewania Zasuwa kołnierzowa 100 Trzpień teleskopowy do zasuw 100 Skrzynka uliczna do zasuw Kolano 90* 110	2 1 1 1 1	
Smelice	NZ23	Kołnierz 100 z króćcem 110 PE do zgrzewania Trójkąt kołnierzowy 100/80 Zasuwa kołnierzowa 80 Trzpień teleskopowy do zasuw 80 Skrzynka uliczna do zasuw Kołnierz 80 z króćcem 90 PE do zgrzewania	2 1 1 1 1 1	Rys. szczegółowy
Smelice	NZ24	Kołnierz 80 z króćcem 90 PE do zgrzewania Zasuwa kołnierzowa 80 Trzpień teleskopowy do zasuw 80 Skrzynka uliczna do zasuw Króciec dwukołnierzowy 80 l = 0,8 m Łuk kołnierzowy ze stopką 80 Hydrant nadziemny HP80	1 1 1 1 1 1 1	Rys. szczegółowy
Smelice	NZ27	Kolano 90* 110	1	
Smelice	NZ28	Kolano 30* 110	1	
Smelice	NZ29	Kolano 90* 110	1	
Smelice	NZ30 NZ31	Obejma samonawiercająca z zaworem odcinającym 110/63 Trzpień teleskopowy do obejmy 1,25 – 1,80 m Skrzynka uliczna do przyłączy domowych Mufa redukcyjna 63/32 Kolano 110* 90 Kołnierz 100 z króćcem 110 PE do zgrzewania Zwężka dwukołnierzowa 100/80 Zasuwa kołnierzowa 80 Trzpień teleskopowy do zasuw 80 Skrzynka uliczna do zasuw Króciec dwukołnierzowy 80 l = 0,8 m Łuk kołnierzowy ze stopką 80 Hydrant nadziemny HP80	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Rys. szczegółowy
Dyminy	D1	Kołnierz 100/110 PCV Kołnierz 100 z króćcem 110 PE do zgrzewania Trójkąt kołnierzowy 100/100 Zasuwa kołnierzowa 100 Trzpień teleskopowy do zasuw 100 Skrzynka uliczna do zasuw	2 1 1 1 1 1	Rys.szczegółowy
Dyminy	D2	Kolano 90* 110	1	
Dyminy	D4	Kolano 15* 110	1	

Dyminy	D5	Komora zasuw		Wg oddzielnego opracowania
Dyminy	D6	Kolano 90* 110	1	
Dyminy	D7	Komora zasuw		Wg oddzielnego opracowania
Dyminy	D8	Kolano 30* 110	1	
Dyminy	D12	Kołnierz 100 z króćcem 110 PE do zgrzewania Zasuwa kołnierzowa 100 Trzpień teleskopowy do zasuw 100 Skrzynka uliczna do zasuw	2 1 1 1	
Dyminy	D17	Kolano 45* 110	1	
Dyminy	D18	Kołnierz 100 z króćcem 110 PE do zgrzewania Zasuwa kołnierzowa 100 Trzpień teleskopowy do zasuw 100 Skrzynka uliczna do zasuw Kolano 30* 110	2 1 1 1 1	
Dyminy	D19	Kołnierz 100 z króćcem 110 PE do zgrzewania Zasuwa kołnierzowa 100 Trzpień teleskopowy do zasuw 100 Skrzynka uliczna do zasuw Kolano 30* 110 Kolano 45* 110	2 1 1 1 1 1	
Dyminy	D20	Kolano 30* 110 Kolano 45* 110	1 1	
Dyminy	D24	Kołnierz 100 z króćcem 110 PE do zgrzewania Zasuwa kołnierzowa 100 Trzpień teleskopowy do zasuw 100 Skrzynka uliczna do zasuw	2 1 1 1	
Dyminy	D25	Kołnierz 100 z króćcem 110 PE do zgrzewania Zasuwa kołnierzowa 100 Trzpień teleskopowy do zasuw 100 Skrzynka uliczna do zasuw Kolano 15* 110	2 1 1 1 1	
Dyminy	D33	Obejma samonawiercająca z zaworem odcinającym 110/63 Trzpień teleskopowy do obejmy 1,25 – 1,80 m Skrzynka uliczna do przyłączy domowych Mufa redukcyjna 63/32	1 1 1 1	
Dyminy	D34	Kołnierz 100 z króćcem 110 PE do zgrzewania Trójkąt kołnierzowy 100/80 Zasuwa kołnierzowa 80 Trzpień teleskopowy do zasuw 80 Skrzynka uliczna do zasuw	2 1 1 1 1	Rys. szczegółowy

		Króciec dwukołnierzowy 80 l = 0,8 m Łuk kołnierzowy ze stopką 80 Hydrant nadziemny HP80	1 1 1	
Dyminy	D35	Kolano 15* 110	1	
Dyminy	D37	Kolano 15* 110	1	
Dyminy	D38	Obejma samonawiercająca z zaworem odcinającym 110/63 Trzpień teleskopowy do obejmy 1,25 – 1,80 m Skrzynka uliczna do przyłączy domowych Mufa redukcyjna 63/32	1 1 1 1	
Dyminy	D39	Obejma samonawiercająca z zaworem odcinającym 110/63 Trzpień teleskopowy do obejmy 1,25 – 1,80 m Skrzynka uliczna do przyłączy domowych Mufa redukcyjna 63/32	1 1 1 1	
Dyminy	D40 D41	Kołnierz 100 z króćcem 110 PE do zgrzewania Łuk kołnierzowy Q 100 Zwężka dwukołnierzowa 100/80 Zasuwa kołnierzowa 80 Trzpień teleskopowy do zasuw 80 Skrzynka uliczna do zasuw Króciec dwukołnierzowy 80 l = 0,8 m Łuk kołnierzowy ze stopką 80 Hydrant nadziemny HP80	1 1 1 1 1 1 1 1 1	Rys. szczegółowy
Milicz - ZUK	M1	Kołnierz 400 z króćcem 400 PE do zgrzewania Zasuwa kołnierzowa 400 Trzpień teleskopowy do zasuw 400 Skrzynka uliczna do zasuw Trójnik kołnierzowy 400/400 Czwórnik kołnierzowy 400 Zwężka dwukołnierzowa 400/300 Zwężka dwukołnierzowa 300/150 Zwężka dwukołnierzowa 300/200 Zwężka dwukołnierzowa 200/100 Kołnierz 150/144 żel Kołnierz 100/118 żel Kołnierz 200/222 żel	1 6 6 6 1 1 4 2 2 1 2 1 1	Rys. szczegółowy
Milicz - ZUK	M2	Łuk segmentowy 60* 400	1	
Milicz - ZUK	M3	Łuk segmentowy 60* 400	1	
Milicz - ZUK	M5	Łuk segmentowy 15* 400	1	
Milicz - ZUK	M6	Łuk segmentowy 60* 400	1	
Milicz - ZUK	M7	Łuk segmentowy 60* 400 Łuk segmentowy 15* 400	1 1	

Milicz-ZUK	M8	Łuk segmentowy 30* 400	1	
Milicz - ZUK	M12	Komora zasuw		Wg oddzielnego opracowania
Milicz - ZUK	M13	Komora zasuw Łuk segmentowy 15* 400	1	Wg oddzielnego opracowania
Milicz - ZUK	M14	Łuk segmentowy 30* 400	1	
Milicz - ZUK	M15	Kołnierz 500/523 żel Trójkąt kołnierzowy 500/400 Zasuwa kołnierzowa 500 Trzpień teleskopowy do zasuw 500 Skrzynka uliczna do zasuw Zasuwa kołnierzowa 400 Trzpień teleskopowy do zasuw 400 Kołnierz 400 z króćcem 400 PE do zgrzewania Łuk segmentowy 15* 400	2 1 2 2 3 1 1 1 1	Rys. szczegółowy
Milicz - Barycz	MB1	Kołnierz 200/222 żel Trójkąt kołnierzowy 200/200 Zasuwa kołnierzowa 200 Trzpień teleskopowy do zasuw 200 Skrzynka uliczna do zasuw Zwężka dwukołnierzowa 200/150 Kołnierz 200 z króćcem 225 PE do zgrzewania	2 1 3 3 3 2 1	Rys. szczegółowy
Milicz - Barycz	MB2	Komora zasuw		Wg oddzielnego opracowania
Milicz - Barycz	MB3	Kołano 90* 225	1	
Milicz - Barycz	MB4	Komora zasuw		Wg oddzielnego opracowania
Milicz - Barycz	MB5	Kołano 45* 225 Kołano 30* 225	1 1	
Milicz - Barycz	MB6	Kołano 30* 225	1	
Milicz - Barycz	MB7	Kołnierz 200/222 żel Trójkąt kołnierzowy 200/200 Zasuwa kołnierzowa 200 Trzpień teleskopowy do zasuw 200 Skrzynka uliczna do zasuw Zwężka dwukołnierzowa 200/150 Kołnierz 200 z króćcem 225 PE do zgrzewania	2 1 3 3 3 2 1	Rys. szczegółowy
Kąty	KT1	Kołnierz 100/118 żel Trójkąt kołnierzowy 200/200 Zasuwa kołnierzowa 200 Trzpień teleskopowy do zasuw 200	2 1 3 3	Rys. szczegółowy

		Skrzynka uliczna do zasuw Zwężka dwukołnierzowa 200/100 Kołnierz 200 z króćcem 225 PE do zgrzewania Kolano 15* 225	3 2 1 1	
Kąty	KT2	Kolano 45* 225 Kolano 30* 225	1 1	
Kąty	KT3	Kolano 45* 225 Kolano 30* 225	1 1	
Kąty	KT6	Kolano 15* 225	1	
Kąty	KT7	Kolano 15* 225	1	
Kąty	KT8	Kolano 15* 225	1	
Kąty	KT8A	Kołnierz 200 z króćcem 225 PE do zgrzewania Trójkąt kołnierzowy 200/80 Zasuwa kołnierzowa 80 Trzpień teleskopowy do zasuw 80 Skrzynka uliczna do zasuw Króciec dwukołnierzowy 80 l = 0,8 m Łuk kołnierzowy ze stopką 80 Hydrant nadziemny HP80	2 1 1 1 1 1 1 1	Rys. szczegółowy
Kąty	KT9	Kołnierz 200 z króćcem 225 PE do zgrzewania Trójkąt kołnierzowy 200/200 Zasuwa kołnierzowa 200 Trzpień teleskopowy do zasuw 200 Skrzynka uliczna do zasuw Zwężka dwukołnierzowa 200/100 Kołnierz 100 z króćcem 110 PE do zgrzewania Kolano 15* 225	2 1 2 2 2 1 1 1	Rys. szczegółowy
Kąty	KT13	Kolano 30* 110	1	
Kąty	KT14	Kolano 30* 110	1	
Kąty	KT18	Kolano 45* 110	1	
Kąty	KT19	Kolano 45* 110	1	
Kąty	KT20	Kołnierz 100z króćcem 110 PE do zgrzewania Zasuwa kołnierzowa 100 Trzpień teleskopowy do zasuw 100 Skrzynka uliczna do zasuw	2 1 1 1	
Kąty	KT24	Kolano 30* 110	1	
Kąty	KT25	Kolano 30* 110	1	
Kąty	KT26	Kolano 15* 110	1	

Kąty	KT27	Kołnierz 100 z króćcem 110 PE do zgrzewania Zasuwa kołnierzowa 100 Trzpień teleskopowy do zasuw 100 Skrzynka uliczna do zasuw Kolano 90* 110	2 1 1 1 1	
Kąty	KT28	Kolano 15* 110	1	
Kąty	KT29	Kolano 30* 110 Kolano 30* 110	1 1	
Kąty	KT30	Kolano 30* 110 Kolano 30* 110	1 1	
Kąty	KT31	Kolano 15* 110	1	
Kąty	KT33	Kolano 30* 110	1	
Kąty	KT34	Kołnierz 100 z króćcem 110 PE do zgrzewania Trójnik 100/100 Zasuwa kołnierzowa 100 Trzpień teleskopowy do zasuw 100 Skrzynka uliczna do zasuw Kolano 15* 110 Kołnierz 80 z króćcem 90 PE do zgrzewania Zwężka dwukołnierzowa 100/80	2 1 2 2 2 1 1 1	Rys. szczegółowy
Kąty	KT35	Kolano 90* 90	1	
Kąty	KT36	Obejma samonawiercająca z zaworem odcinającym 90/63 Trzpień teleskopowy do obejmy 1,25 – 1,80 m Skrzynka uliczna do przyłączy domowych Mufa redukcyjna 63/50	1 1 1 1	
Kąty	KT37	Obejma samonawiercająca z zaworem odcinającym 90/63 Trzpień teleskopowy do obejmy 1,25 – 1,80 m Skrzynka uliczna do przyłączy domowych Mufa redukcyjna 63/50	1 1 1 1	
Kąty	KT38	Kolano 45* 90	1	
Kąty	KT39	Kołnierz 80 z króćcem 90 PE do zgrzewania Zasuwa kołnierzowa 80 Trzpień teleskopowy do zasuw 80 Skrzynka uliczna do zasuw Króciec dwukołnierzowy 80 l = 0,8 m Łuk kołnierzowy ze stopką 80 Hydrant nadziemny HP80	1 1 1 1 1 1 1	Rys. szczegółowy
Kąty	KT42 KT43	Kołnierz 100 z króćcem 110 PE do zgrzewania Trójnik kołnierzowy 100/80 Zasuwa kołnierzowa 80	2 1 1	Rys. szczegółowy

		Trzpień teleskopowy do zasuw 80 Skrzynka uliczna do zasuw Króciec dwukołnierzowy 80 l = 0,8 m Łuk kołnierzowy ze stopką 80 Hydrant nadziemny HP80 Króciec dwukołnierzowy 80 l = 7 m	1 1 1 1 1 1	
Kąty	KT44	Obejma samonawiercająca z zaworem odcinającym 110/63 Trzpień teleskopowy do obejmy 1,25 – 1,80 m Skrzynka uliczna do przyłączy domowych Mufa redukcyjna 63/50	1 1 1 1	
Kąty	KT45	Trójnik równoprzelotowy 50/50 Mufa redukcyjna 50/32	1 2	
Kąty	KT47	Kolano 45* 110	1	
Kąty	KT48	Kolano 45* 110	1	
Kąty	KT50	Kolano 15* 110	1	
Kąty	KT51	Kolano 45* 110 Kolano 30* 110	1 1	
Kąty	KT52	Kolano 15* 110	1	
Kąty	KT53 KT54	Obejma samonawiercająca z zaworem odcinającym 110/63 Trzpień teleskopowy do obejmy 1,25 – 1,80 m Skrzynka uliczna do przyłączy domowych Mufa redukcyjna 63/32 Kolano 90* 110 Kołnierz 100 z króćcem 110 PE do zgrzewania Zwężka dwukołnierzowa 100/80 Zasuwa kołnierzowa 80 Trzpień teleskopowy do zasuw 80 Skrzynka uliczna do zasuw Króciec dwukołnierzowy 80 l = 0,8 m Łuk kołnierzowy ze stopką 80 Hydrant nadziemny HP80	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Rys. szczegółowy
Gogołowice	G1	Kołnierz 100/110 PCV Trójnik kołnierzowy 200/200 Zasuwa kołnierzowa 200 Trzpień teleskopowy do zasuw 200 Skrzynka uliczna do zasuw Zwężka dwukołnierzowa 200/100 Kołnierz 200 z króćcem 225 PE do zgrzewania	2 1 2 2 2 2 1	
Gogołowice	G2	Kolano 45* 225 Kolano 30* 225	1 1	
Gogołowice	G3	Kolano 90* 225	1	

Gogołowice	G4	Kolano 30* 225	1	
Gogołowice	G5	Kolano 30* 225	1	
Gogołowice	G6	Kolano 15* 225	1	
Gogołowice	G8	Kolano 45* 225	1	
Gogołowice	G9	Kolano 45* 225	1	
Gogołowice	G10	Kołnierz 200 z króćcem 225 PE do zgrzewania Zasuwa kołnierzowa 200 Trzpień teleskopowy do zasuw 200 Skrzynka uliczna do zasuw Kolano 45* 225	2 1 1 1 1	
Gogołowice	G11	Kolano 30* 225 Kolano 30* 225	1 1	
Gogołowice	G14	Kołnierz 200 z króćcem 225 PE do zgrzewania Zasuwa kołnierzowa 200 Trzpień teleskopowy do zasuw 200 Skrzynka uliczna do zasuw	2 1 1 1	
Gogołowice	G17	Kolano 15* 225	1	
Gogołowice	G18	Kolano 15* 225	1	
Gogołowice	G19		c	
Gogołowice	G20	Kolano 45* 225	1	
Gogołowice	G21	Kolano 45* 225	1	
Gogołowice	G23A	Kołnierz 200 z króćcem 225 PE do zgrzewania Trójnik kołnierzowy 200/80 Zasuwa kołnierzowa 80 Trzpień teleskopowy do zasuw 80 Skrzynka uliczna do zasuw Króciec dwukołnierzowy 80 l = 0,8 m Łuk kołnierzowy ze stopką 80 Hydrant nadziemny HP80	2 1 1 1 1 1 1 1	Rys. szczegółowy
Gogołowice	G24	Kołnierz 200 z króćcem 225 PE do zgrzewania Zasuwa kołnierzowa 200 Trzpień teleskopowy do zasuw 200 Skrzynka uliczna do zasuw Kolano 15* 225	2 1 1 1 1	
Gogołowice	G25	Kolano 15* 225	1	
Gogołowice	G26	Kolano 15* 225	1	

Gogołowice	G27	Kolano 15* 225	1	
Gogołowice	G28	Kołnierz 200 z króćcem 225 PE do zgrzewania Zasuwa kołnierzowa 200 Trzpień teleskopowy do zasuw 200 Skrzynka uliczna do zasuw	2 1 1 1	
Gogołowice	G29	Kołnierz 200 z króćcem 225 PE do zgrzewania Zasuwa kołnierzowa 200 Trzpień teleskopowy do zasuw 200 Skrzynka uliczna do zasuw Kolano 15* 225	2 1 1 1 1	
Gogołowice	G33 G34	Króciec dwukołnierzowy l = 1,5 m Trójkąt kołnierzowy 200/200 Zasuwa kołnierzowa 200 Trzpień teleskopowy do zasuw 200 Skrzynka uliczna do zasuw Kołnierz 200 z króćcem 225 PE do zgrzewania	1 2 3 3 3 4	Rys. szczegółowy
Gogołowice	G35	Kolano 15* 225	1	
Gogołowice	G39	Kolano 90* 225	1	
Gogołowice	G40	Kolano 90* 225	1	
Gogołowice	G42	Kołnierz 200 z króćcem 225 PE do zgrzewania Zasuwa kołnierzowa 200 Trzpień teleskopowy do zasuw 200 Skrzynka uliczna do zasuw Kolano 45* 225	2 1 1 1 1	
Wszewiłki - Pomorsko	W1	Kołnierz 150/160 PCV Trójkąt kołnierzowy 150/80 Zasuwa kołnierzowa 150 Trzpień teleskopowy do zasuw 125 Skrzynka uliczna do zasuw Kołnierz 150 z króćcem 160 PE do zgrzewania	2 1 1 1 1 1	Rys.szczegółowy
Wszewiłki - Pomorsko	W3	Kolano 15* 160	1	
Wszewiłki - Pomorsko	W5	Kolano 90* 160	1	
Wszewiłki - Pomorsko	W6	Kolano 90* 160	1	
Wszewiłki - Pomorsko	W10	Kołnierz 150 z króćcem 160 PE do zgrzewania Zasuwa kołnierzowa 150 Trzpień teleskopowy do zasuw 150 Skrzynka uliczna do zasuw	2 1 1 1	
Wszewiłki - Pomorsko	W11	Kolano 15* 160	1	
Wszewiłki -	W12	Kołnierz 150 z króćcem 160 PE do zgrzewania	2	Rys. szczegółowy

Pomorsko		Trójnik kołnierzowy 150/80 Zasuwa kołnierzowa 80 Trzpień teleskopowy do zasuw 80 Skrzynka uliczna do zasuw Króciec dwukołnierzowy 80 l = 0,8 m Łuk kołnierzowy ze stopką 80 Hydrant nadziemny HP80	1 1 1 1 1 1 1	
Wszewiarki - Pomorsko	W14	Kolano 90* 160	1	
Wszewiarki - Pomorsko	W15	Kolano 45* 160 Kolano 30* 160	1 1	
Wszewiarki - Pomorsko	W16	Kolano 15* 160	1	
Wszewiarki - Pomorsko	W17	Kołnierz 150 z króćcem 160 PE do zgrzewania Zasuwa kołnierzowa 150 Trzpień teleskopowy do zasuw 150 Skrzynka uliczna do zasuw	2 1 1 1	
Wszewiarki - Pomorsko	W19	Kolano 15* 160	1	
Wszewiarki - Pomorsko	W20	Kolano 15* 160	1	
Wszewiarki - Pomorsko	W21	Kolano 15* 160	1	
Wszewiarki - Pomorsko	W22	Kolano 30* 160 Kolano 30* 160	1 1	
Wszewiarki - Pomorsko	W23	Kolano 45* 160	1	
Wszewiarki - Pomorsko	W24	Kolano 15* 160	1	
Wszewiarki - Pomorsko	W25	Kołnierz 150 z króćcem 160 PE do zgrzewania Zasuwa kołnierzowa 150 Trzpień teleskopowy do zasuw 150 Skrzynka uliczna do zasuw Kolano 15* 160	2 1 1 1 1	
Wszewiarki - Pomorsko	W26	Kołnierz 150 z króćcem 160 PE do zgrzewania Trójnik kołnierzowy 150/80 Zasuwa kołnierzowa 80 Trzpień teleskopowy do zasuw 80 Skrzynka uliczna do zasuw Króciec dwukołnierzowy 80 l = 0,8 m Łuk kołnierzowy ze stopką 80 Hydrant nadziemny HP80	2 1 1 1 1 1 1 1	Rys. szczegółowy
Wszewiarki - Pomorsko	W29	Obejma samonawiercająca z zaworem odcinającym 160/63 Trzpień teleskopowy do obejmy 1,25 – 1,80 m Skrzynka uliczna do przyłączy domowych Mufa redukcyjna 63/32 Kolano 90* 160	1 1 1 1 1 1	

Wszewiarki - Pomorsko	W30	Kolano 90* 160	1	
Wszewiarki - Pomorsko	W31	Kołnierz 150 z króćcem 160 PE do zgrzewania Zasuwa kołnierzowa 150 Trzpień teleskopowy do zasuw 150 Skrzynka uliczna do zasuw Kolano 15* 160	2 1 1 1 1	
Wszewiarki - Pomorsko	W32	Kołnierz 150 z króćcem 160 PE do zgrzewania Trójkąt kołnierzowy 150/80 Zasuwa kołnierzowa 80 Trzpień teleskopowy do zasuw 80 Skrzynka uliczna do zasuw Króciec dwukołnierzowy 80 l = 0,8 m Łuk kołnierzowy ze stopką 80 Hydrant nadziemny HP80	2 1 1 1 1 1 1 1	Rys. szczegółowy
Wszewiarki - Pomorsko	W33	Obejma samonawiercająca z zaworem odcinającym 160/63 Trzpień teleskopowy do obejmy 1,25 – 1,80 m Skrzynka uliczna do przyłączy domowych Mufa redukcyjna 63/32	1 1 1 1	
Wszewiarki - Pomorsko	W34	Obejma samonawiercająca z zaworem odcinającym 160/63 Trzpień teleskopowy do obejmy 1,25 – 1,80 m Skrzynka uliczna do przyłączy domowych Mufa redukcyjna 63/32	1 1 1 1	
Wszewiarki - Pomorsko	W35	Kolano 15* 160	1	
Wszewiarki - Pomorsko	W36	Kolano 15* 160	1	
Wszewiarki - Pomorsko	W37	Obejma samonawiercająca z zaworem odcinającym 160/63 Trzpień teleskopowy do obejmy 1,25 – 1,80 m Skrzynka uliczna do przyłączy domowych Mufa redukcyjna 63/32	1 1 1 1	
Wszewiarki - Pomorsko	W38	Obejma samonawiercająca z zaworem odcinającym 160/63 Trzpień teleskopowy do obejmy 1,25 – 1,80 m Skrzynka uliczna do przyłączy domowych Mufa redukcyjna 63/32	1 1 1 1	
Wszewiarki - Pomorsko	W39	Kołnierz 150 z króćcem 160 PE do zgrzewania Trójkąt kołnierzowy 150/80 Zasuwa kołnierzowa 80 Trzpień teleskopowy do zasuw 80 Skrzynka uliczna do zasuw Króciec dwukołnierzowy 80 l = 0,8 m Łuk kołnierzowy ze stopką 80 Hydrant nadziemny HP80	2 1 1 1 1 1 1 1	Rys. szczegółowy
Wszewiarki - Pomorsko	W40	Kołnierz 150 z króćcem 160 PE do zgrzewania Trójkąt kołnierzowy 150/150	2 1	

		Zwężka dwukołnierzowa 150/80 Kołnierz 80 z króćcem 90 PE do zgrzewania	1 1	
Wszewiłki - Pomorsko	W41	Obejma samonawiercająca z zaworem odcinającym 90/63 Trzpień teleskopowy do obejmy 1,25 – 1,80 m Skrzynka uliczna do przyłączy domowych Mufa redukcyjna 63/32	1 1 1 1	
Wszewiłki - Pomorsko	W42	Kołnierz 80 z króćcem 90 PE do zgrzewania Zasuwa kołnierzowa 80 Trzpień teleskopowy do zasuw 80 Skrzynka uliczna do zasuw Króciec dwukołnierzowy 80 l = 0,8 m Łuk kołnierzowy ze stopką 80 Hydrant nadziemny HP80	1 1 1 1 1 1 1	Rys. szczegółowy
Wszewiłki - Pomorsko	W43	Kołnierz 150 z króćcem 160 PE do zgrzewania Trójnik kołnierzowy 150/80 Zasuwa kołnierzowa 80 Trzpień teleskopowy do zasuw 80 Skrzynka uliczna do zasuw Króciec dwukołnierzowy 80 l = 0,8 m Łuk kołnierzowy ze stopką 80 Hydrant nadziemny HP80	2 1 1 1 1 1 1	Rys. szczegółowy
Wszewiłki - Pomorsko	W44	Obejma samonawiercająca z zaworem odcinającym 160/63 Trzpień teleskopowy do obejmy 1,25 – 1,80 m Skrzynka uliczna do przyłączy domowych Mufa redukcyjna 63/32	1 1 1 1	
Wszewiłki - Pomorsko	W45	Kołnierz 150 z króćcem 160 PE do zgrzewania Trójnik kołnierzowy 150/150 Zasuwa kołnierzowa 150 Trzpień teleskopowy do zasuw 150 Skrzynka uliczna do zasuw	3 1 2 2 2	Rys.szczegółowy
Wszewiłki - Pomorsko	W47	Kolano 15* 160	1	
Wszewiłki - Pomorsko	W49	Kolano 15* 160	1	
Wszewiłki - Pomorsko	W50 W51	Obejma samonawiercająca z zaworem odcinającym 160/63 Trzpień teleskopowy do obejmy 1,25 – 1,80 m Skrzynka uliczna do przyłączy domowych Mufa redukcyjna 63/32 Kolano 90* 160 Kołnierz 150 z króćcem 160 PE do zgrzewania Zwężka dwukołnierzowa 150/80 Zasuwa kołnierzowa 80 Trzpień teleskopowy do zasuw 80 Skrzynka uliczna do zasuw Króciec dwukołnierzowy 80 l = 0,8 m Łuk kołnierzowy ze stopką 80 Hydrant nadziemny HP80	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Rys. szczegółowy

Wszewitki - Pomorsko	W52	Kolano 45* 160	1	
Wszewitki - Pomorsko	W53	Kolano 15* 160	1	
Wszewitki - Pomorsko	W55	Kolano 90* 160	1	
Wszewitki - Pomorsko	W56	Kolano 15* 160	1	
Wszewitki - Pomorsko	W57	Kolano 15* 160	1	
Wszewitki - Pomorsko	W58 W59	Obejma samonawiercająca z zaworem odcinającym 160/63 Trzpień teleskopowy do obejmy 1,25 – 1,80 m Skrzynka uliczna do przyłączy domowych Mufa redukcyjna 63/32 Kolano 90* 160 Kołnierz 150 z króćcem 160 PE do zgrzewania Zwężka dwukołnierzowa 150/80 Zasuwa kołnierzowa 80 Trzpień teleskopowy do zasuw 80 Skrzynka uliczna do zasuw Króciec dwukołnierzowy 80 l = 0,8 m Łuk kołnierzowy ze stopką 80 Hydrant nadziemny HP80	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Rys. szczegółowy
Wszewitki - Osiedle	WI1	Kołnierz 150/160 PCV Trójkąt kołnierzowy 150/150 Zasuwa kołnierzowa 150 Trzpień teleskopowy do zasuw 150 Skrzynka uliczna do zasuw Zwężka dwukołnierzowa 150/100 Kołnierz 100 z króćcem 110 PE do zgrzewania	2 1 1 1 1 1 1	Rys.szczegółowy
Wszewitki - Osiedle	WI2	Kolano 90* 110	1	
Wszewitki - Osiedle	WI4	Kołnierz 100 z króćcem 110 PE do zgrzewania Trójkąt kołnierzowy 100/80 Zasuwa kołnierzowa 80 Trzpień teleskopowy do zasuw 80 Skrzynka uliczna do zasuw Króciec dwukołnierzowy 80 l = 0,8 m Łuk kołnierzowy ze stopką 80 Hydrant nadziemny HP80	2 1 1 1 1 1 1 1	Rys. szczegółowy
Wszewitki - Osiedle	WI7	Kołnierz 100 z króćcem 110 PE do zgrzewania Trójkąt kołnierzowy 100/80 Zasuwa kołnierzowa 80 Trzpień teleskopowy do zasuw 80 Skrzynka uliczna do zasuw Króciec dwukołnierzowy 80 l = 0,8 m Łuk kołnierzowy ze stopką 80 Hydrant nadziemny HP80	2 1 1 1 1 1 1 1	Rys. szczegółowy

Wszewiłki - Osiedle	WI8	Kołnierz 100 z króćcem 110 PE do zgrzewania Trójkąt kołnierzowy 100/80 Kołnierz 80 z króćcem 90 PE do zgrzewania	2 1 1	
Wszewiłki - Osiedle	WI9	Kolano 45* 90	1	
Wszewiłki - Osiedle	WI10	Kołnierz 80 z króćcem 90 PE do zgrzewania Zasuwa kołnierzowa 80 Trzpień teleskopowy do zasuw 80 Skrzynka uliczna do zasuw Króciec dwukołnierzowy 80 l = 0,8 m Łuk kołnierzowy ze stopką 80 Hydrant nadziemny HP80	1 1 1 1 1 1 1	Rys. szczegółowy
Wszewiłki - Osiedle	WI11	Kołnierz 100 z króćcem 110 PE do zgrzewania Trójkąt 100/100 Zasuwa kołnierzowa 100 Trzpień teleskopowy do zasuw 100 Skrzynka uliczna do zasuw Kolano 15* 110	3 1 2 2 2 2	Rys. szczegółowy
Wszewiłki - Osiedle	WI13	Kołnierz 100 z króćcem 110 PE do zgrzewania Trójkąt kołnierzowy 100/80 Kołnierz 80 z króćcem 90 PE do zgrzewania Kolano 15* 90	2 1 1 1	
Wszewiłki - Osiedle	WI13A	Kołnierz 80 z króćcem 90 PE do zgrzewania Trójkąt kołnierzowy 80/80 Zasuwa kołnierzowa 80 Trzpień teleskopowy do zasuw 80 Skrzynka uliczna do zasuw Króciec dwukołnierzowy 80 l = 0,8 m Łuk kołnierzowy ze stopką 80 Hydrant nadziemny HP80	2 1 1 1 1 1 1 1	Rys. szczegółowy
Wszewiłki - Osiedle	WI14	Kołnierz 80 z króćcem 90 PE do zgrzewania Zasuwa kołnierzowa 80 Trzpień teleskopowy do zasuw 80 Skrzynka uliczna do zasuw Króciec dwukołnierzowy 80 l = 0,8 m Łuk kołnierzowy ze stopką 80 Hydrant nadziemny HP80	1 1 1 1 1 1 1	Rys. szczegółowy
Wszewiłki - Osiedle	WI17	Kołnierz 100 z króćcem 110 PE do zgrzewania Trójkąt 100/100 Zasuwa kołnierzowa 100 Trzpień teleskopowy do zasuw 100 Skrzynka uliczna do zasuw	3 1 2 2 2	Rys. szczegółowy
Wszewiłki - Osiedle	WI18	Kołnierz 100 z króćcem 110 PE do zgrzewania Trójkąt kołnierzowy 100/80 Zasuwa kołnierzowa 80 Trzpień teleskopowy do zasuw 80 Skrzynka uliczna do zasuw Króciec dwukołnierzowy 80 l = 0,8 m Łuk kołnierzowy ze stopką 80 Hydrant nadziemny HP80	2 1 1 1 1 1 1 1	Rys. szczegółowy

Wszewiłki - Osiedle	WI19	Kolano 90* 110	1	
Wszewiłki - Osiedle	WI20	Kolano 90* 110	1	
Wszewiłki - Osiedle	WI21	Kołnierz 150/160 PCV Trójnik kołnierzowy 150/100 Zasuwa kołnierzowa 150 Trzpień teleskopowy do zasuw 150 Skrzynka uliczna do zasuw Zasuwa kołnierzowa 100 Trzpień teleskopowy do zasuw 100 Skrzynka uliczna do zasuw Kołnierz 100 z króćcem 110 PE do zgrzewania	2 1 1 1 1 1 1 1 1	Rys. szczegółowy
Wszewiłki - Osiedle	WI22	Kołnierz 100 z króćcem 110 PE do zgrzewania Trójnik kołnierzowy 100/80 Zasuwa kołnierzowa 80 Trzpień teleskopowy do zasuw 80 Skrzynka uliczna do zasuw Króciec dwukołnierzowy 80 l = 0,8 m Łuk kołnierzowy ze stopką 80 Hydrant nadziemny HP80	2 1 1 1 1 1 1 1	Rys. szczegółowy
Wszewiłki - Osiedle	WI25	Kołnierz 100 z króćcem 110 PE do zgrzewania Zasuwa kołnierzowa 100 Trzpień teleskopowy do zasuw 100 Skrzynka uliczna do zasuw	3 1 1 1	Rys. szczegółowy
Wszewiłki - Osiedle	WI26	Kolano 15* 110	1	
Wszewiłki - Osiedle	WI27	Kołnierz 100 z króćcem 110 PE do zgrzewania Trójnik kołnierzowy 100/80 Zasuwa kołnierzowa 80 Trzpień teleskopowy do zasuw 80 Skrzynka uliczna do zasuw Króciec dwukołnierzowy 80 l = 0,8 m Łuk kołnierzowy ze stopką 80 Hydrant nadziemny HP80	2 1 1 1 1 1 1 1	Rys. szczegółowy
Wszewiłki - Osiedle	WI28	Kołnierz 100 z króćcem 110 PE do zgrzewania Czwórnik kołnierzowy 100 Zasuwa kołnierzowa 100 Trzpień teleskopowy do zasuw 100 Skrzynka uliczna do zasuw Kolano 15* 110	4 1 4 4 4 2	Rys. szczegółowy
Wszewiłki - Osiedle	WI29	Obejma samonawiercająca z zaworem odcinającym 110/63 Trzpień teleskopowy do obejmy 1,25 – 1,80 m Skrzynka uliczna do przyłączy domowych Mufa redukcyjna 63/32	1 1 1 1	
Wszewiłki - Osiedle	WI30	Obejma samonawiercająca z zaworem odcinającym 110/63 Trzpień teleskopowy do obejmy 1,25 – 1,80 m	1 1	

		Skrzynka uliczna do przyłączy domowych Mufa redukcyjna 63/32	1 1	
Wszewiarki - Osiedle	WI31	Kolano 45* 110 Kolano 30* 110	1 1	
Wszewiarki - Osiedle	WI32	Kołnierz 100 z króćcem 110 PE do zgrzewania Trójkąt kołnierzowy 100/100 Kołnierz 80 z króćcem 90 PE do zgrzewania Zwężka dwukołnierzowa 100/80	2 1 1 1	
Wszewiarki - Osiedle	WI35	Kołnierz 80 z króćcem 90 PE do zgrzewania Zasuwa kołnierzowa 80 Trzpień teleskopowy do zasuw 80 Skrzynka uliczna do zasuw Króciec dwukołnierzowy 80 l = 0,8 m Łuk kołnierzowy ze stopką 80 Hydrant nadziemny HP80	1 1 1 1 1 1 1	Rys. szczegółowy
Wszewiarki - Osiedle	WI37	Obejma samonawiercająca z zaworem odcinającym 110/63 Trzpień teleskopowy do obejmy 1,25 – 1,80 m Skrzynka uliczna do przyłączy domowych Mufa redukcyjna 63/32	1 1 1 1	
Wszewiarki - Osiedle	WI38	Kołnierz 100 z króćcem 110 PE do zgrzewania Trójkąt kołnierzowy 100/80 Kołnierz 80 z króćcem 90 PE do zgrzewania Kolano 30* 90	2 1 1 1	
Wszewiarki - Osiedle	WI39	Kołnierz 80 z króćcem 90 PE do zgrzewania Zasuwa kołnierzowa 80 Trzpień teleskopowy do zasuw 80 Skrzynka uliczna do zasuw Króciec dwukołnierzowy 80 l = 0,8 m Łuk kołnierzowy ze stopką 80 Hydrant nadziemny HP80	1 1 1 1 1 1 1	Rys. szczegółowy
Wszewiarki - Osiedle	WI40	Kolano 30* 110 Kolano 30* 110	1 1	
Wszewiarki - Osiedle	WI41	Kołnierz 100 z króćcem 110 PE do zgrzewania Trójkąt kołnierzowy 100/80 Zasuwa kołnierzowa 80 Trzpień teleskopowy do zasuw 80 Skrzynka uliczna do zasuw Króciec dwukołnierzowy 80 l = 0,8 m Łuk kołnierzowy ze stopką 80 Hydrant nadziemny HP80	2 1 1 1 1 1 1 1	Rys. szczegółowy
Wszewiarki - Osiedle	WI42	Kołnierz 100 z króćcem 110 PE do zgrzewania Trójkąt kołnierzowy 100/100 Kołnierz 80 z króćcem 90 PE do zgrzewania Kolano 15* 110 Zwężka dwukołnierzowa 100/80	2 1 1 1 1	
Wszewiarki - Osiedle	WI43 WI44	Kolano 90* 90 Kołnierz 80 z króćcem 90 PE do zgrzewania Zasuwa kołnierzowa 80	1 1 1	Rys. szczegółowy

		Trzpień teleskopowy do zasuw 80 Skrzynka uliczna do zasuw Króciec dwukołnierzowy 80 l = 0,8 m Łuk kołnierzowy ze stopką 80 Hydrant nadziemny HP80	1 1 1 1 1	
Wszewiłki - Osiedle	WI45	Kołnierz 100 z króćcem 110 PE do zgrzewania Trójnik kołnierzowy 100/80 Zasuwa kołnierzowa 80 Trzpień teleskopowy do zasuw 80 Skrzynka uliczna do zasuw Króciec dwukołnierzowy 80 l = 0,8 m Łuk kołnierzowy ze stopką 80 Hydrant nadziemny HP80	2 1 1 1 1 1 1 1	Rys. szczegółowy
Wszewiłki - Osiedle	WI46	Kołnierz 100 z króćcem 110 PE do zgrzewania Czwórnik kołnierzowy 100 Zasuwa kołnierzowa 100 Trzpień teleskopowy do zasuw 100 Skrzynka uliczna do zasuw Kolano 15* 110 Zwężka dwukołnierzowa 100/80 Kołnierz 80 z króćcem 90 PE do	3 1 4 4 4 2 1 1	Rys. szczegółowy
Wszewiłki - Osiedle	WI47	Kołnierz 80 z króćcem 90 PE do zgrzewania Zasuwa kołnierzowa 80 Trzpień teleskopowy do zasuw 80 Skrzynka uliczna do zasuw Króciec dwukołnierzowy 80 l = 0,8 m Łuk kołnierzowy ze stopką 80 Hydrant nadziemny HP80	1 1 1 1 1 1 1	Rys. szczegółowy
Wszewiłki - Osiedle	WI50	Kołnierz 100 z króćcem 110 PE do zgrzewania Trójnik kołnierzowy 100/80 Kołnierz 80 z króćcem 90 PE do zgrzewania Kolano 15* 90	2 1 1 1	
Wszewiłki - Osiedle	WI53	Kołnierz 80 z króćcem 90 PE do zgrzewania Zasuwa kołnierzowa 80 Trzpień teleskopowy do zasuw 80 Skrzynka uliczna do zasuw Króciec dwukołnierzowy 80 l = 0,8 m Łuk kołnierzowy ze stopką 80 Hydrant nadziemny HP80	1 1 1 1 1 1 1	Rys. szczegółowy
Wszewiłki - Osiedle	WI54	Kołnierz 100 z króćcem 110 PE do zgrzewania Trójnik kołnierzowy 100/80 Zasuwa kołnierzowa 80 Trzpień teleskopowy do zasuw 80 Skrzynka uliczna do zasuw Króciec dwukołnierzowy 80 l = 0,8 m Łuk kołnierzowy ze stopką 80 Hydrant nadziemny HP80	2 1 1 1 1 1 1 1	Rys. szczegółowy
Wszewiłki - Osiedle	WI55	Kołnierz 100 z króćcem 110 PE do zgrzewania Trójnik kołnierzowy 100/80 Zasuwa kołnierzowa 80	2 1 1	Rys. szczegółowy

		Trzpień teleskopowy do zasuw 80 Skrzynka uliczna do zasuw Króciec dwukołnierzowy 80 l = 0,8 m Łuk kołnierzowy ze stopką 80 Hydrant nadziemny HP80	1 1 1 1 1	
Wszewiłki - Osiedle	WI57	Kołnierz 100 z króćcem 110 PE do zgrzewania Trójnik 100/100 Zasuwa kołnierzowa 100 Trzpień teleskopowy do zasuw 100 Skrzynka uliczna do zasuw Kolano 15* 110	3 1 2 2 2 1	Rys. szczegółowy
Wszewiłki - Osiedle	WI59	Kołnierz 100 z króćcem 110 PE do zgrzewania Trójnik kołnierzowy 100/100 Kołnierz 80 z króćcem 90 PE do zgrzewania Zwężka dwukołnierzowa 100/80 Kolano 15* 110	2 1 1 1 1	
Wszewiłki - Osiedle	WI59A	Kołnierz 100/110 PCV Trójnik kołnierzowy 100/100 Zasuwa kołnierzowa 100 Trzpień teleskopowy do zasuw 100 Skrzynka uliczna do zasuw Kołnierz 100 z króćcem 110 PE do zgrzewania	2 1 1 1 1 1	Rys.szczegółowy
Wszewiłki - Osiedle	WI60	Kołnierz 80 z króćcem 90 PE do zgrzewania Trójnik kołnierzowy 80/80 Zasuwa kołnierzowa 80 Trzpień teleskopowy do zasuw 80 Skrzynka uliczna do zasuw Króciec dwukołnierzowy 80 l = 0,8 m Łuk kołnierzowy ze stopką 80 Hydrant nadziemny HP80	2 1 1 1 1 1 1 1	Rys. szczegółowy
Wszewiłki - Osiedle	WI61	Kolano 15* 90	1	
Wszewiłki - Osiedle	WI62	Kołnierz 80 z króćcem 90 PE do zgrzewania Zasuwa kołnierzowa 80 Trzpień teleskopowy do zasuw 80 Skrzynka uliczna do zasuw Króciec dwukołnierzowy 80 l = 0,8 m Łuk kołnierzowy ze stopką 80 Hydrant nadziemny HP80	1 1 1 1 1 1 1	Rys. szczegółowy

Uwagi:

1. W pominiętych węzłach załamanie trasy było mniejsze niż 8*
2. Pod skrzynkami montować płyty podkładowe
3. Pod kształtkami kołnierzowymi wykonać bloki oporowe
4. Przed wykonaniem podłączenia do istniejącej sieci sprawdzić, z jakiego materiału jest ta sieć zrobiona (zwłaszcza w Sułowie)
5. Kształtki włączeniowe do istniejących wodociągów ustalić ostatecznie po odkrywce.