


## PRZEKRÓJ AA 1:100



- UWAGI:

1. Ściany należy murować oraz zbroić zgodnie z zaleceniami zawartymi w zeszytach technicznych oraz wiedza techniczna dla poszczególnych systemów. Głównie należy zwrócić uwagę na dodatkowe zbrojenie spin, murów w miejscach otworów okiennych, drzwiowych w strefie pod otworem i nad otworem.
2. Stupy wykonywane w grubości muru należy przewiązać z murem za pomocą strzpi zachowując min. przekrój stupa wraz z jego osi. Stupy w ścianach zewnętrznych ocieplić poliestyrenem ekstrudowanym.
3. Pozioły okien podane wg. stanu wykonanego posadzki w danym pomieszczeniu.
4. Wymiary otworów okiennych podane są w świetle ościeżnicy.
5. Przed zamówieniem stolarki wymiary otworów należy sprawdzić z natury (na budowie).
6. Rzut rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami i opisem technicznym.
7. W sprawach nieokreślonych dokumentacją obowiązują:
  - warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych
  - normy Polskiego Komitetu Normalizacji
  - instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej
  - warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano- instalacyjnych.
8. Wymiary podano w centymetrach, rzędne podano w metrach.
9. Wymiary należy sprawdzić na budowie!!!

[illegible]