

Wytyczne do realizacji nasadzeń drzew

1. Miejsca sadzenia powinny być zgodne z dokumentacją projektową;
2. Drzewa należy sadzić w doły o średnicy 2 razy większej niż średnica bryły korzeniowej;
3. Rośliny powinny być sadzone na głębokości jakiej rosły w szkółce. Zbyt głębokie bądź zbyt płytkie sadzenie utrudnia prawidłowy rozwój rośliny.
4. Doły należy zaprawić ziemią urodzajną z dodatkiem nawozu mineralnego w formie granulatu, zaleca się stosowanie hydrożelu;
5. Przed wykopaniem dołu pod sadzoną roślinę trzeba odchwąścić teren;
6. Jeżeli gleba jest bardzo zwięzła, należy wzruszyć dno i ściany dołu, aby roślinie ułatwić przenikanie do otaczającego podłoża;
7. Jeśli w miejscu wykopanych dołków pod nasadzone rośliny zostaną stwierdzone pozostałości po budowlane (np. gruz) lub inne zanieczyszczenia Wykonawca zobowiązany jest je usunąć i wywieźć poza teren realizacji prac, a dół dodatkowo zaprawić większą ilością ziemi urodzajnej.
8. Wskazane jest, by przed posadzeniem drzewa zanurzyć je na kilka minut w wodzie, aby nasiąkły (rośliny z gołym korzeniem, przed posadzeniem, należy zanurzyć na kilka godzin w wodzie);
9. Korzenie przed posadzeniem zaprawić preparatem mikoryzowym oraz hydrożelem;
10. Przed posadzeniem drzew dół w całości zaprawić przywiezioną ziemią urodzajną.
11. Ściśle ubić ziemię wokół posadzonych drzew, aby gleba szczelnie przylegała do korzeni; uformować misę wokół drzewa o średnicy około 1 m, podlać (od 30 do 50 l na jedno drzewo) bezpośrednio po sadzeniu, a następnie wyłożyć drobno zmieloną korę sosnową przekompostowaną (grubość warstwy 5-7 cm, frakcja 10-40 mm);
12. Sadzić drzewa zdrowe, z odpowiednio ukształtowaną koroną, bez uszkodzeń mechanicznych przewodnika oraz pnia oraz z dobrze rozwiniętym nieuszkodzonym systemem korzeniowym, parametry poszczególnych drzew, w tym obwód pnia, zgodny z dokumentacją projektową.
13. Posadzone drzewa należy odpowiednio opalikować po trzy paliki (okrągłe) do każdego drzewa, połączone między sobą listwami poprzecznymi w celu ochrony drzew w początkowym stadium rozwoju (\varnothing palika 7-8, paliki powinny być zaimpregnowane);
14. Wysokość palika powinna sięgać poniżej korony; pnie drzew należy przymocować odpowiednią i trwałą taśmą elastyczną do palików drewnianych o szerokości min. 5 cm;
15. Po co najmniej 4 pełnych sezonach wegetacyjnych roślin paliki przy drzewach stabilnych, z dobrą udatnością Wykonawca zobowiązany jest usunąć.