

MAPA ZASADNICZA

SKALA 1:1000

Układ odniesienia: PL-E TRF89, układ wsp. płaskich: PL-2000 strefa 6 (18°), układ wys.: PL-E VR 2007-NH
obr. Szerzawy 0042: dz. 28/2

