

Naprawa agregatu prądotwórczego

Minimalne wymagania naprawy:

- naprawa polega na dostosowaniu posiadanego **agregatu YN-250** (zdjęcia posiadanego agregatu w załączeniu) do wykorzystywania podczas akcji ratowniczych poprzez zamontowanie go na wykonanej ramie kontenerowej, zgodnie z wymaganiami stanowiącymi załącznik nr 2;
- naprawa polega również na wyprowadzeniu zasilania w postaci następujących gniazd:
 - ✓ 1 złącze z zaciskami śrubowymi z wyprowadzeniem pełnej mocy;
 - ✓ 1 x 125 A;
 - ✓ 2 x 63 A;
 - ✓ 2 x 32 A;
 - ✓ 2 x 16 A;
 - ✓ 2 x 16 A jednofazowe
- złącze i gniazda muszą posiadać odpowiednie zabezpieczenie prądowe;
- do powyższych gniazd należy dostarczyć kompatybilne wtyczki;
- Złącze z gniazdami oraz odpowiednimi zabezpieczeniami należy umieścić w osobnej szafie (szafach) zamykanej, przymocowanej do ramy kontenerowej.