Budynek „A" Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy

Tabela sterowań urządzeniami ochrony przeciwpożarowej
wersja 01-09-2023

Uwaga:
Tabelę analizować razem z częścią opisową i rysunkową projektu SSP

INSTALACJE I URZĄDZENIA

	nazwa				opis	lokalizacja	rodzaj alarmu	opis																
	kolumna:								1	2	3	4	3	4									3	4
	strefa detekcji								poziom -1		poziom 0/1		poziom 0		poziom +1		poziom +2		poziom +3		poziom +4		poziom +5	
	opis								piwnica		przyziemie		parter		piętro 1		piętro 2		piętro 3		piętro 4		poddasze	
									czujka	ROP/RPO	czujka	ROP/RPO	czujka	ROP/RPO	czujka	ROP/RPO	czujka	ROP/RPO	czujka	ROP/RPO	czujka	ROP/RPO	czujka	ROP/RPO
								w razie alarmu:																
					1. Sterowania wspólne																			
	sygnalizacja optyczno-akustyczna	1			centrala systemu sygnalizacji pożaru	poziom 0 pom CSP	I / II st.	włączenie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	wydruk informacji o pożarze	2			drukarka systemowa systemu sygnalizacji pożaru	poziom 0 pom CSP	I / II st.	wydruk	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
					2. Oddymianie dróg ewakuacyjnych																			
	2.1. Oddymianie klatek schodowych																							
	Uruchomienie oddymiania klatki K4	1			klapa oddymiania grawitacyjnego	klatka K4	II st.	otwarcie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Wysterowanie CSP z oddymiania	2			przekaznaie inforamcj o uruchomieniu RPO do CSP	poziom 0 pom CSP	II st.	przekazanie informacji		x		x		x		x		x		x		x		x
					3. Drzwi																			
	Zwolnienie elektrotrzymaczy	1				korytaż 2p	II st.	otwarcie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Zwolnienie elektrotrzymaczy	2				korytaż 3p	II st.	otwarcie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Zwolnienie elektrotrzymaczy	3				korytaż 4p	II st.	otwarcie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Zwolnienie kontroli dostepu	1				pom 31s (przyziemie)	II st.	otwarcie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Zwolnienie kontroli dostepu	2				pom 4 korytaz (przyziemie)	II st.	otwarcie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Zwolnienie kontroli dostepu	3				pom 4s (przyziemie)	II st.	otwarcie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Zwolnienie kontroli dostepu	4				korytarz 5s (przyziemie)	II st.	otwarcie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Zwolnienie kontroli dostepu	5				korytarz 5s (przyziemie)	II st.	otwarcie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Zwolnienie kontroli dostepu	6				korytarz 15s (przyziemie)	II st.	otwarcie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Zwolnienie kontroli dostepu	7				korytarz 43 (parter)	II st.	otwarcie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Zwolnienie kontroli dostepu	8				hall 4 (parter)	II st.	otwarcie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Zwolnienie kontroli dostepu	9				hall 4 (parter)	II st.	otwarcie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Zwolnienie kontroli dostepu	10				hall 3 (parter)	II st.	otwarcie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Zwolnienie kontroli dostepu	11				korytarz 44b (parter)	II st.	otwarcie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Zwolnienie kontroli dostepu	12				hall 5 (parter)	II st.	otwarcie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Zwolnienie kontroli dostepu	13				schody koryt 2 (1 pietro)	II st.	otwarcie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
					4. Alarmowanie lokalne																			
	Uruchomienie sygnalizatorów piwnica	1					II st.	uruchomienie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Uruchomienie sygnalizatorów przyziemie	2					II st.	uruchomienie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Uruchomienie sygnalizatorów parter	3					II st.	uruchomienie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Uruchomienie sygnalizatorów piętro 1	4					II st.	uruchomienie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Uruchomienie sygnalizatorów piętro 2	5					II st.	uruchomienie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Uruchomienie sygnalizatorów piętro 3	6					II st.	uruchomienie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Uruchomienie sygnalizatorów piętro 4	7					II st.	uruchomienie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Uruchomienie sygnalizatorów poddasze	8					II st.	uruchomienie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
					5. Inne instalacje i urządzenia																			
	Sprowadzenie windy	1			Przekazanie informacji do sterownika windy	piwnica pom 2P		wysterowanie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Uwagi: wyprowadzenie sterowania pod podłączenie																							