
POCZĄTEK OPRACOWANIA
km 0+000.00
PKM
0+000
Zjazd indywidualny
km 0+065.00
R=150.000
PLK: 0+029.59
L=100.265
KLK: 0+064.40
Zjazd indywidualny
km 0+079.40
Zjazd indywidualny
km 0+151.30
L=33.524
PZ: 0+154.66
R=150.000
PLK: 0+188.18
L=100.665
KLK: 0+195.37
R=30.000
PLK: 0+266.04
Zjazd indywidualny
km 0+299.00
PKK: 0+330.88
L=17.010
PLK: 0+337.04
R=150.000
PKK: 0+348.45
L=58.421
Zjazd indywidualny
km 0+358.10
R=55m
R=3m
3.0°
0.75
3.0
0.75
S002/K/1
S002/K/2
S002/K/3
S002/J/4
S002/J/5
S002/K/6
S002/K/7
S002/K/8
S002/K/9
S002/K/10
S002/K/11
S002/K/12
S002/K/13
S002/K/14
S002/K/15
S002/K/16
S002/K/17
S002/K/18
S002/K/19
S002/K/20
S002/K/21
S002/K/22
S002/K/23
S002/K/24
S002/K/25
S002/K/26
S002/K/27
S002/K/28
S002/K/29
S002/K/30
S002/K/31
S002/K/32
S002/K/33
S002/K/34
S002/K/35
S002/K/36
S002/K/37
S002/K/38
S002/K/39
S002/K/40
S002/K/41
S002/K/42
S002/K/43
S002/K/44
S002/K/45