


#### Uwagi:

1. Przed połączeniem rury preizolowanej z instalacją węzła cieplnego należy nasunąć kolejno: przejście szczelne WGC, tuleję ochronną (ew. taśmę smarną) pierścień uszczelniający i nasadkę termokurczliwą
2. W czasie spawania nasadkę termokurczliwą chronić przed podgrzaniem za pomocą osłon tarczowych lub zwilżonych materiałów

## Wyjście rur z komory K



ZAKŁAD USŁUGOWY - JAN PAWNUK				Temat	
Nazwisko	Nr Upraw.	Data	Podpis	REMONT SIECI CIEPLNEJ N/P W REJONIE	
Projektant:	867/93	04.2020	<i>Jan PawnuK</i>	UL. SPÓŁDZIELCZEJ W GLIWICACH	
mgr inż. Jan PAWNUK				Rysunek	Nr Rys.
				Przejście rur przez ściany	5
Inwestor				Adres obiektu	Skala
PEC- Gliwice Sp z o.o.				Gliwice - Os. Millenium ul. Spółdzielcza	