

KOORDYNACJA PRZECIĄŻENIOWA

0

LP	LINIA	PRĄD OBLICZ. I _b [A]	PRĄD ZABEZP. I _n [A]	OBCIĄŻALNOŚĆ RZECZYWISTA I _z [A]	RODZAJ ZABEZPIECZENIA bezpieczni mocy, lub małowabaryt. -1 bezpieczni instalacyjny szybki -2 wyłącznik instalacyjny(S) - 3 wyłącznik samoczynny z termikiem - 4	WSPÓŁCZ. PRĄDU ZADZIAŁANIA	PRĄD ZADZIAŁANIA I ₂ [A]	WARUNEK I _B <I _n <I _z	WARUNEK I ₂ <1,45*I _z
1	Kompensator 10kVar	14,5	16	28,1	1	1,6	25,6	O.K.	O.K.