



## INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z ŁĄCZNOŚCI RADIOWEJ NA TERENIE LOTNISKA

### Urządzenia radiowe na lotnisku Warszawa - Babice.

#### 1. Łączność radiowa.

- 1) Stanowisko operacyjne informatora lotniskowej służby informacji powietrznej lotniska Warszawa-Babice wyposażone jest w dwa komplety radiostacji korespondencyjnych TG-660 Becker Avionics i radiostację lotniczą IC-A110 EURO zamontowanych w budynku „Wieży”, przeznaczonych do prowadzenia łączności radiowej w rejonie lotniska ATZ i podsłuchu korespondencji FIS Okęcie.
- 2) Warunki eksploatacji urządzeń radiokomunikacyjnych.
  1. radiostacja nadawczo-odbiorcza pracuje całą dobę na częstotliwości 119,180 MHz. Znak wywoławczy **BABICE INFORMACJA**. Znakiem tym posługuje się informator służby informacji powietrznej lotniska Warszawa-Babice (AFIS Babice);
  2. prowadzony jest podsłuch korespondencji sektorów FIS Warszawa 128,575 MHz i Olsztyn 118,775 MHz;
  3. prowadzony jest nasłuch na częstotliwości w **niebezpieczeństwie** 121.5 MHz;
  4. loty szkolne, organizowane przez Aeroklub Warszawski, mogą być kierowane z kwadratu z wykorzystaniem własnej radiostacji korespondencyjnej na częstotliwości 122,305 MHz. - znak wywoławczy **BABICE RADIO**;
  5. łączność radiowa może być prowadzona tylko za pomocą urządzeń radiokomunikacyjnych, posiadających ważne zezwolenie na użytkowanie wydane przez właściwy organ administracji telekomunikacyjnej oraz wpisane do właściwego rejestru urządzeń naziemnych.

#### 1. Łączność przewodowa:

- 1) Łączność wewnętrzna jest zorganizowana na bazie stacjonarnego Centralnego Węzła Łączności Ministerstwa Obrony Narodowej;
- 2) Organ ten zapewnia łączność telefoniczną z wojskowymi i cywilnymi podmiotami funkcjonującymi w systemie zabezpieczenia ruchu lotniczego oraz uczestniczącymi w systemie ochrony lotniska;
- 3) W systemie łączności meteorologicznej wykorzystane jest łącze telefoniczne transmisji danych meteorologicznych relacji:
  - a) punkt informacji meteorologicznej lotniska Warszawa-Babice (tel. **261 855 368**) - Szefostwo Służby Hydrometeorologicznej SZ RP tel. **261 828 831** i **261 828 859**
  - b) odbiór danych serwisu meteo ze str. [www.meteo.mil.sp.pl](http://www.meteo.mil.sp.pl) z SZEFOSTWA SŁUŻBY HYDROMETEOROLOGICZNEJ SZ RP; tel. **261 828 820**.



- 4) W skład łączności wewnętrznej wchodzi sieć łączności lotniskowej - stanowiąca podsystem, którego ośrodkiem jest urządzenie DT 200, zamontowane w budynku wieży lotniska Warszawa-Babice;
- 5) Sieć łączności lotniskowej obejmuje wszystkie elementy lotniska, ważne ze względu na bezpieczeństwo lotów oraz sprawność zarządzania przestrzenią powietrzną w rejonie (ATZ) lotniska, a także ruchem statków powietrznych i pojazdów na płycie lotniska;
- 6) Spis telefonów funkcjonujących w systemie zarządzania działalnością operacyjną lotniska Warszawa-Babice:
  - a) kierownik lotniska Warszawa-Babice - +48 261 855 900, 261 855 481 w **100**;
  - b) zastępca kierownika ds. operacyjnych - +48 261 855 481 w **111**;
  - c) informator lotniskowej służby informacji powietrznej i informacji lotniczej - (+ 48 261 855 369, fax. 261 855 368);
  - d) dyżurny lotniskowej służby ruchu naziemnego - 261 855 481 w **115**;
  - e) zakładowa służba ratownictwa lotniskowego - +48 261 855 481 w **333**;
  - f) kierownik ochrony - + 48 261 855 481 w **128**.
- 7) Łączność dalekosiężna zorganizowana jest na bazie stacjonarnego węzła łączności MON za pośrednictwem centrali telefonicznej zarządzającego lotniskiem Warszawa-Babice, obejmuje łączność telefoniczną między stanowiskami odpowiedzialnymi za zabezpieczenie działalności operacyjnej, w tym związanej z zadaniami służby AFIS lotniska Warszawa-Babice, a następującymi elementami osłony radionawigacyjnej lotniska Warszawa-Okęcie:
  - a) Warszawa-Zbliżanie (APP) - 22 574 55 52,
  - b) sektor FIS Warszawa tel. 22 574 55 85, MON 828 737 i sektor FIS Olsztyn - 22 574 55 88.