


SKALA 1:50



fragment cokołu do usunięcia w miejscu projektowanych drzwi

obcena szerokość drzwi

2000

4000

6000

istniejący cokoł betonowy

nowy cokoł betonowy

Brakujący fragment uzupełnić blokiem betonowym. Fragment mura przewiązać z istniejącym cokołem na pręty wklejane w spoinach nowego muru.

wymiar potwierdzić zgodnie z projektem architektury

Belki—nadproża:
belka BS.1 □120x120x5mm szt.8

1. Rysunek rozpatrywany łącznie z pozostałymi rysunkami i opisem technicznym konstrukcji oraz z projektem architektury i pozostałymi projektami branżowymi.
2. Zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych zgodnie z opisem technicznym konstrukcji.
3. Miejsce spoin montażowych na istniejących elementach należy uprzednio przygotować. Istniejące powłoki malarskie usunąć a stal oczyścić do stopnia czystości min S12.
4. Wszystkie materiały powinny posiadać odpowiednie atesty.
5. Wszystkie roboty montażowe powinny być wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną i odpowiadać warunkom technicznym wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych.