

TABELA POSZERZEŃ NAWIERZCHNI JEZDNI - w-wa ścieralna

Lp	Lokalizacja	Odległość [m]	szerokość poszerzenia [m]	Średn. szerokość poszerzenia [m]	Powierzchnia poszerzenia [m2]
1	0+014.00		0.000		
		36.00		0.000	0.00
2	0+050.00		0.000		
		50.00		0.000	0.00
3	0+100.00		0.000		
		50.00		0.000	0.00
4	0+150.00		0.000		
		50.00		0.000	0.00
5	0+200.00		0.000		
		50.00		0.000	0.00
6	0+250.00		0.000		
		50.00		0.000	0.00
7	0+300.00		0.000		
		50.00		0.000	0.00
8	0+350.00		0.000		
		50.00		0.000	0.00
9	0+400.00		0.000		
		50.00		0.000	0.00
10	0+450.00		0.000		
		50.00		0.250	12.50
11	0+500.00		0.500		
		50.00		0.500	25.00
12	0+550.00		0.500		
		50.00		0.650	32.50
13	0+600.00		0.800		
		50.00		0.850	42.50
14	0+650.00		0.900		
		50.00		0.850	42.50
15	0+700.00		0.800		
		50.00		0.750	37.50
16	0+750.00		0.700		
		50.00		0.650	32.50
17	0+800.00		0.600		
		50.00		0.600	30.00
18	0+850.00		0.600		
		50.00		0.650	32.50
19	0+900.00		0.700		
		50.00		0.650	32.50
20	0+950.00		0.600		
		64.00		0.550	35.20
21	1+014.00		0.500		
		1 000.00			
					355.20