


-  - Instalacja wody zimnej z rur PE-RT/AL/PE-RT
- - Instalacja wody ciepłej z rur PE-RT/AL/PE-RT
- - Instalacja cyrkulacji z rur PE-RT/AL/PE-RT

1. Obieg instalacji ppoż. zasilaającą hydranty włączyć do instalacji wodociągowej ze głównym zestawem pomiarowym. Instalację ppoż. wykonać z rur stalowych ze szwem cienkościennych ocynkowanym
2. Piony wody zimnej ZW i ciepłej CW wyposażyć w zawory odcinające w rewizjach ściennych
3. Podeścia pod przybory oraz piony w pomieszczeniach sanitarnych prowadzić w warstwie posadzki i brudach ścian.
4. Instalację w ciągach komunikacyjnych i pomieszczeniach prowadzić w warstwach posadzki. Instalacje w piwnicy prowadzić pod stropem
5. Przed wykonaniem prac montażowych należy zlokalizować trasy istniejących podtynkowych pionów oraz podejść wodociągowych celem uzupełnienia i ew. korekty w zakresie instalacji wodociągowej. Należy wykorzystać istniejące trasy i brudzy.
6. Przebieg trasy rurociągów wody należy skoordynować z trasami instalacji CO, kanalizacji gazu i elektryką.
7. Część rysunkową rozpatrywać łącznie z opisem technicznym i innymi branżami
8. W przypadku wystąpienia kolizji lub rozbieżności należy skontaktować się z Projektantem i Inspektorem Nadzoru celem ustalenia dalszego toku postępowania.

Rys. nr:
3/IS