

## PRESOSTAT



**PRESOSTAT** - włączający/wyłączający urządzenie przy ustawionej wartości różnicy ciśnień pomiędzy dwoma punktami pomiarowymi. W zestawie z elastycznym węzłem Ø6 mm (łączna długość 2 m) oraz 2 sondami. Przeznaczony do użytku z powietrzem lub innymi nieagresywnymi gazami.

### DANE TECHNICZNE

Typ	zakres	histereza	obciążalność styków	temp. medium	wymiary S x W x G	nr artykułu
	[Pa]	[Pa]	[A]	[°C]	[mm]	
Presostat PS-500	50÷500	20	1 A / 250 V AC	-20 ÷ +85	105x85x58	91040701-132
Presostat PS-600	40÷600	30	3 A / 250 V AC	-20 ÷ +60	105x73x63	91040701-20
Presostat PS-2500	500÷2500	150	1 A / 250 V AC	-20 ÷ +85	105x85x58	91040701-14

### Schemat podłączenia elektrycznego

