

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		15	szt.	15.000	
			przejsć		
				RAZEM	15.000
5.3		Urządzenia systemu SSP			
315	KNR AL-01	Montaż sygnalizatora optyczno- akustycznego zewnętrznego - Sygnalizator akustyczno- optyczny zewnętrzny	szt.		
d.5.3	0108-04	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
316	KNR AL-01	Montaż gniazd pożarowych w wykonaniu adresowym do samoczynnych ostrzegaczy pożarowych - czujek - Gniazdo czujek	szt.		
d.5.3	0403-02	232	szt.	232.000	
				RAZEM	232.000
317	KNR AL-01	Montaż czujek pożarowych - izotopowa lub optyczna dymu - Czujka wielosensorowa	szt.		
d.5.3	0401-01	232	szt.	232.000	
				RAZEM	232.000
318	KNR AL-01	Montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP - dodatkowe wewnętrzne wskaźniki zadziałania w wykonaniu konwencjonalnym w uprzednio zainstalowanych gniazdach i obudowach wraz ze sprawdzeniem - Wskaźnik zadziałania	szt.		
d.5.3	0404-05	16	szt.	16.000	
				RAZEM	16.000
319	KNR AL-01	Montaż gniazd pożarowych w wykonaniu adresowym do samoczynnych ostrzegaczy pożarowych - czujek - Ramka maskująca czerwona (do montażu natynkowego)	szt.		
d.5.3	0403-02	43	szt.	43.000	
				RAZEM	43.000
320	KNR AL-01	Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisk typu adresowego - Ręczny ostrzegacz pożarowy adresowalny z izolatorem zwarcia (wtynkowy)	szt.		
d.5.3	0402-02	43	szt.	43.000	
				RAZEM	43.000
321	KNR AL-01	Montaż sygnalizatora optycznego wewnętrznego (lampy błyskowej) - Sygnalizator akustyczny adresowalny	szt.		
d.5.3	0108-02	118	szt.	118.000	
				RAZEM	118.000
322	KNR AL-01	Montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP na gotowym podłożu z podłączeniem - zespół łączówek pośredniczących - Element kontrolno sterujący wyposażony w 2 wejścia niskonapięciowe, 2 wyjścia,	szt.		
d.5.3	0404-15	9	szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
323	KNR AL-01	Montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP na gotowym podłożu z podłączeniem - zespół łączówek pośredniczących - Element kontrolno sterujący wyposażony w 4 wejścia niskonapięciowe, 4 wyjścia	szt.		
d.5.3	0404-15	11	szt.	11.000	
				RAZEM	11.000
324	KNR AL-01	Montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP na gotowym podłożu z podłączeniem - zespół łączówek pośredniczących - Element kontrolno-sterujący; Element kontrolny, 4 wyjścia	szt.		
d.5.3	0404-15	4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
325	KNR AL-01	Montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP na gotowym podłożu z podłączeniem - zespół łączówek pośredniczących - Element kontrolno-sterujący; Element kontrolny, 4 wejścia	szt.		
d.5.3	0404-15	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
326	KNR AL-01	Montaż zasilacza do 12 V DC/65 W - Zasilacz 24V/3A, z miejscem na 2 akumulatory 18Ah, zasilanie urządzeń dodatkowych	szt.		
d.5.3	0112-05	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
327	KNR AL-01	Montaż zasilacza do 12 V DC/65 W - Zasilacz 24V/3A, z miejscem na 2 akumulatory 28Ah, zasilanie urządzeń dodatkowych	szt.		
d.5.3	0112-05	8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
328	KNR AL-01	Montaż zasilacza do 12 V DC/130 W - Zasilacz 24V/5A, z miejscem na 2 akumulatory 40Ah, zasilanie urządzeń dodatkowych	szt.		
d.5.3	0112-07	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
329	KNR AL-01	Montaż akumulatora bezobsługowego o poj. do 130 Ah - Akumulator bezobsługowy 18Ah/12V, wymiary 167,5 x 181,5 x 77mm ; napięcie ładowania: od 13.5 V do 15 V, maks. prąd ładowania: 5,4A	szt.		
d.5.3	0109-02	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
330	KNR AL-01	Montaż akumulatora bezobsługowego o poj. do 130 Ah - Akumulator bezobsługowy 28Ah/12V, wymiary 166 x 125 x 175mm ; napięcie ładowania: od 13.5 V do 15 V, maks. prąd ładowania: 8,4A	szt.		
d.5.3	0109-02	16	szt.	16.000	
				RAZEM	16.000
331	KNR AL-01	Montaż akumulatora bezobsługowego o poj. do 130 Ah - Akumulator bezobsługowy 40Ah/12V, wymiary 170 x 197 x 165mm ; napięcie ładowania: od 13.5 V do 15 V, maks. prąd ładowania: 11,4A	szt.		
d.5.3	0109-02	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
5.4	45310000-3	Uruchomienie systemu SSP, prace próbne pomontażowe			
332	KNR AL-01	Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 300 kroków programowych (instrukcji) programowania SSP	system		
d.5.4	0601-07	1	system	1.000	
				RAZEM	1.000