


Wejście rur do węzła ciepłego



Uwagi:

1. Przed połączeniem rury preizolowanej z instalacją węzła ciepłego należy nasunąć kolejno: przejście szczelne WGC, tuleję ochronną (ew. taśmę smarną) pierścień uszczelniający i nasadkę termokurczliwą
2. W czasie spawania nasadką termokurczliwą chronić przed podgrzaniem za pomocą osłon tarczowych lub zwilżonych materiałów

ZAKŁAD USŁUGOWY - JAN PAWNUK				Temat	
Nazwisko	Nr Upraw.	Data	Podpis	REMONT SIECI CIEPŁOWNICZEJ W REJONIE UL. GÓRY CHEŁMSKIEJ W GLIWICACH	
Projektant: mgr inż. Jan PAWNUK	867/93	01.2020		Rysunek	
				Przejście rur przez ścianę i zakończenie preizolacji	
Inwestor			Adres obiektu		Nr Rys.
Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Gliwice Sp. z o.o.			Gliwice : ul. Góry Chełmskiej		5
					Skala