


STUDZIENKA KANALIZACYJNA

- schemat posadowienia studni DN 1,5m



- studnię posadowić na warstwie podsypki żwirowej grubości 15cm
- przestrzeń pomiędzy ścianą wykopu a studnią należy zasypać dobrze zagęszczalnym gruntem sytkim (piasek średni dobrze uziarniony wg PN-86/B-02480 Grunty budowlane)
- obsypkę należy zagęszczać warstwami o grubości umożliwiającej dokładne zagęszczenie.
- wskaźnik zagęszczenia obsypki dla studzienek ułożonych poza jezdniami i chodnikami nie może być mniejszy od 0,95.