



Uwazi:

- do instalacji odgromowej podłączyć wszystkie przewodzące elementy (np. rynnę, tawy kominiarskie)
- rezystancja wypadkowa uziemienia nie większa niż 10 Ω
- przewody odprowadzające układać w warstwie izolacji termicznej w rurze ochronno-odgromowej UV, sr. 20mm (wytr. udarowa >100kV), mocowane uchwyłami stalowymi co 1m
- zwody poziome wykonać jako nienaprężane; zwody mocować do dachu na wys. 1m. 5cm za pomocą uchwyłów rozmieszczonych w odległościach maks. 1m
- przy montażu na dachu dodatkowych urządzeń należy wykonać instalację ochronną w postaci: masztów odgromowych zgodnie z PN-EN 62305-3:2011
- do obwód zasilających jednostkę wentylacji klimatyzacji doprowadzić do jej docelowej lokalizacji!

[illegible]