



UWAGA:
Proj. rymy, maszt RTV oraz metalowe kominki należy połączyć z instalacją odgromową.

zwody poziome mocować na uchwytych dachowych przystosowanych do montowania na podłożu papowym

uziom prowadzić w odległości 1.0 do 1.5 m od fundamentu budynku w zależności od przeszkód terenowych..
przy wejściach do klatki schodowej budynku, uziom układać w rurze HDP 50 grubościennej na długości po 1.0 m.
od krawędzi klatki schodowej

Legenda:

- uziom Fe/Zn 30x4
- złącze kontrolne
- mocowane w skrzynce w ociepleniu
- zacziski uniwersalne
- połączenia spawane z uzieniem
- rury ochronne HDP 50
- iglice kominowe

uziom prętowy wbijany na gł. 3 m.

PLAN INSTALACJI ODGROMOWEJ

1 : 100

E-011

RZUT DACHU