



Kolejność załączania obwodów:
1. F1 – załączenie obwodu akumulatora
2. F2 – załączenie obwodu panelu polikrystalicznego
3. F3 – załączenie obwodu sygnalizatora separatora

Wyłączanie systemu solarnego powinno odbywać się w odwrotnej kolejności:
1. F3 – wyłączenie obwodu sygnalizatora separatora
2. F2 – wyłączenie obwodu panelu polikrystalicznego
1. F1 – wyłączenie obwodu akumulatora

B&B Jan Burglin 89-600 Chojnice ul.Angowicka 68a			
Inwestor:	GMINA MIEJSKA CHOJNICE Stary Rynek 1 89-600 Chojnice		Nr proj.
Obiekt:	Skala:	Brzoza:	Nr rys.
Przebudowa Rowu Zachodniego wraz z budową separatorów i infrastrukturą towarzyszącą obr. mac. Chojnice dz.geod.nr – obiekt liniowy	—	elektryczna	27
Treść rysunku:	Projektant branży elektrycznej:		mgr inż. Adam Linda Nr ewid. 70/Gd/2002
Schemat alarmowy			
Data: 01.08.2016 r.		Strona w projekcie:	